HP Photosmart 330 series Brukerhåndbok

Norsk







Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support: Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

61 56 45 43	الجزائر
Argentina (Buenos Aires) Argentina	54-11-4708-1600 0-800-555-5000
Australia	1300 721 147
Australia (out-of-warranty)	1902 910 910
800 171	البحرين
Brasil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751
Brasil	0-800-709-7751
Canada (Mississauga Area)	(905) 206-4663
Canada	1-(800)-474-6836
Chile	800-360-999
中国	021-3881-4518
	800-810-3888
Colombia (Bogota)	571-606-9191
Colombia	01-8000-51-4746-8368
Costa Rica	0-800-011-1046
Česká republika	261 307 310
Ecuador (Andinatel)	1-999-119 🕾 800-711-2884
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225-528 [®] 800-711-2884
2 532 5222	مصر
El Salvador	800-6160
Ελλάδα (από το εξωτερικό) Ελλάδα (εντός Ελλάδας) Ελλάδα (από Κύπρο)	+ 30 210 6073603 801 11 22 55 47 800 9 2649
Guatemala	1-800-711-2884
香港特別行政區	2802 4098
Magyarország	1 382 1111
India	1 600 44 7737
Indonesia	+62 (21) 350 3408
(0) 9 830 4848	ישראל
Jamaica	1-800-711-2884
日本	0570-000511
日本 (携帯電話の場合)	03-3335-9800

,,,,,	
한국	1588-3003
Malaysia	1800 805 405
Mexico (Mexico City)	55-5258-9922
Mexico	01-800-472-68368
22 404747	المغرب
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	1 3204 999
Panama	1-800-711-2884
Paraguay	009 800 54 1 0006
Perú	0-800-10111
Philippines	2 867 3551
Polska	22 5666 000
Puerto Rico	1-877-232-0589
República Dominicana	1-800-711-2884
România	(21) 315 4442
Россия (Москва)	095 7973520
Россия (Санкт-Петербург)	812 3467997
800 897 1444	السعودية
800 897 1444 Singapore	السعودية 6 272 5300
2-	
Singapore	6 272 5300
Singapore Slovakia	6 272 5300 2 50222444
Singapore Slovakia South Africa (International)	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA)	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Inu	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Thru 71 89 12 22	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 يتونس
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tnu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago	5 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نونس 1-800-711-2884
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tnu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نونس 1-800-711-2884 90 216 444 71 71
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tur 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye Україна	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نئون 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Inu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye Україна 800 4520	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نين 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520 الإمارات العربية المتحدة
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tnu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye Україна 800 4520 United States Uruguay Venezuela (Caracas)	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 يتونس 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520 الإمارات العربية المتحدة 1-800-474-6836 0004-054-177 58-212-278-8666
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tuu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye Україна 800 4520 United States Uruguay	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 سنية 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520 الإمارات العربية المتحدة 1-800-474-6836 0004-054-177

Opphavsrett og varemerker

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Gjengivelse, tilpasning eller oversettelse av dette materialet er ikke tillatt uten at det først er innhentet skriftlig tillatelse, med unntak av det som er tillatt i henhold til lover om opphavsrett.

Merknad

De eneste garantiene for produkter og tjenester fra HP er angitt i garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet kan tolkes som en tilleggsgaranti. HP er ikke erstatningsansvarlig for tekniske eller andre typer feil eller utelatelser i dette dokumentet

Hewlett-Packard Development Company, L.P. skal ikke være ansvarlig for tilfeldige skader eller følgeskader i forbindelse med, eller som oppstår som en følge av anskaffelsen av, ytelsen til eller bruken av dette dokumentet og programmaterialet som det beskriver.

Varemerker

HP, HP-logoen og Photosmart tilhører Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Secure Digital-logoen er et varemerke for SD Association.

Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation. CompactFlash, CF og CF-logoen er varemerker for CompactFlash Association (CFA).

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO og Memory Stick PRO Duo er varemerker eller registrerte varemerker for Sony Corporation.

MultiMediaCard er et varemerke for Infineon Technologies AG i Tyskland, og er lisensiert til MMCA (MultiMediaCard Association). xD-Picture Card er et varemerke for Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation og Olympus Optical Co.,

Mac, Mac-logoen og Macintosh er registrerte varemerker for Apple Computer, Inc.

Bluetooth-ordmerket og -logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av

disse merkene av Hewlett-Packard Company skjer på lisens.

PictBridge og PictBridge-logoen er varemerker for Camera & Imaging Products Association (CIPA). Andre merker og tilhørende produkter er varemerker eller registrerte varemerker for de respektive eierne. Den innebygde programvaren i skriveren er delvis basert på arbeidet til Independent JPEG Group. Opphavsretten til enkelte foto i dette dokumentet er beholdt av de

Identifikasjonsnummer for modellen: VCVRA-0508

opprinnelige eierne.

Med henblikk på identifikasjon har produktet fått tildelt et forskriftsmessig modellnummer. Det forskriftsmessige modellnummeret for ditt produkt er VCVRA-0508. Dette nummeret må ikke forveksles med markedsføringsnavnet (HP Photosmart 330 series skriver) eller produktnummeret (Q6377A).

Sikkerhetsinformasjon

Når du bruker dette produktet, må du alltid følge grunnleggende forholdsregler for sikkerhet for å redusere faren for skader som følge av brann eller elektrisk støt.



Advarsel Ikke utsett dette produktet for regn eller andre typer fuktighet for å forhindre brann eller elektrisk støt.

- Les og sørg for at du forstår installeringsveiledningen som følger med i esken til skriveren.
- Når du kobler enheten til en strømkilde, må du bare bruke en jordet stikkontakt. Hvis du ikke vet om en stikkontakt er jordet, må du kontakte en kvalifisert elektriker.
- Ta hensyn til alle advarsler og instruksjoner som er merket på produktet.
- Når du skal rengjøre produktet, må du først koble produktet fra stikkontakten.
- Produktet må ikke installeres eller brukes nær vann eller når du er våt.
- Plasser produktet slik at det står støtt på et stabilt underlag.
- Plasser produktet på et sikkert sted, der ingen kan tråkke på,

- snuble i eller på annen måte skade strømledningen.
- Hvis produktet ikke fungerer som det skal, kan du lese informasjonen om problemløsing i den elektroniske hjelpen til HP Photosmart skriver.
- Det er ingen deler i skriveren som brukeren kan utføre service på. Service skal utføres av kvalifisert servicepersonale.
- Sørg for god ventilasjon.

Miljøerklæringer

Hewlett-Packard Company har forpliktet seg til å produsere kvalitetsprodukter på en miljøvennlig måte.

Vern av miljøet

Denne skriveren er utviklet med en rekke egenskaper som begrenser den miljømessige påvirkningen til et minimum. Hvis du vil ha mer informasjon, gå til HPs nettsted for miljøspørsmål på www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/.

Ozonproduksjon

Dette produktet genererer ubetydelige mengder ozongass (O₃).

Bruk av papir

Dette produktet egner seg for bruk av resirkulert papir i henhold til DIN 19309.

Plastmaterialer

Plastdeler på over 24 gram er merket i henhold til internasjonale standarder, slik at det er lettere å identifisere plast for resirkuleringsformål når skriverens levetid er slutt.

Dataark om materialsikkerhet

Dataark om materialsikkerhet (MSDS) er tilgjengelige på HP-nettstedet www.hp.com/go/msds. Kunder uten Internett-tilgang kan kontakte HPs kundestøtte.

Resirkuleringsordning

HP tilbyr stadig flere retur- og resirkuleringsordninger i mange land, og samarbeider med noen av de største resirkuleringssentrene for elektronikkprodukter over hele verden. HP sparer på ressursene ved å videreselge noen av sine mest populære produkter.

Dette HP-produktet inneholder bly i loddemetallet, og det kan kreve spesialhåndtering ved slutten av produktets levetid.

Viktig informasjon om resirkulering

for kunder i EU: Med tanke på miljøet må dette produktet resirkuleres slik loven krever det etter produktets nyttige levetid. Symbolet nedenfor indikerer at produktet ikke kan kastes i vanlig husholdningsavfall. Vennligst returner produktet til gjenvinning eller korrekt avhending på en godkjent miljøstasjon i nærheten. Du finner generell informasjon om retur og

resirkulering av HP-produkter ved å besøke nettstedet: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html.



Innhold

1	Velkommen	3
	Finne mer informasjon	3
	Skriverens deler	4
	Tilgjengelig ekstrautstyr	7
	Skrivermeny	8
2	Klargjøre for utskrift	13
	Legge i papir	13
	Velge riktig papir	13
	Legge i papir	14
	Sette inn blekkpatroner	14
	Sette inn minnekort	17
	Filformater som støttes	17
	Sette inn et minnekort	17
	Ta ut et minnekort	
3	Skrive ut uten datamaskin	21
	Overføre foto fra kamera til skriver	21
	Bestemme hvilke foto du vil skrive ut	22
	Velge foto som skal skrives ut	22
	Forbedre kvaliteten på fotoene	26
	Skrive ut foto	26
	Velge et oppsett	26
	Angi utskriftskvalitet	27
	Velge utskriftsmetode	
4	Opprette forbindelse	31
	Koble til andre enheter	31
	Koble til via HP Instant Share	
5	Vedlikeholde og transportere skriveren	
	Rengjøre og vedlikeholde skriveren	
	Rengjøre skriveren utvendig	
	Rengjøre blekkpatronen	
	Rengjøre kontaktene på blekkpatronen	
	Skrive ut en testside	
	Justere blekkpatronen	
	Oppbevare skriveren og blekkpatronene	
	Oppbevare skriveren	
	Oppbevare blekkpatronene	
	Bevare kvaliteten på fotopapir	
	Oppbevare fotopapir	
	Håndtere fotopapir	
	Transportere skriveren	
6	Problemløsing	39
	Problemer med skrivermaskinvaren	
	Utskriftsproblemer	
	Problemer med utskrift via Bluetooth	
	Feilmeldinger	47

7	Spesifikasjoner	51
	Systemkrav	51
	Skriverspesifikasjoner	
8	HPs kundestøtte	
	HPs kundestøtte per telefon	55
	Ringe kundestøtte	
	Retur til HPs reparasjonsservice (bare Nord-Amerika)	
	Andre garantimuligheter	56
Α		
В	HPs garanti	59
Sti	ikkordregister	

1 Velkommen

Takk for at du har kjøpt en HP Photosmart 330 series skriver! Med denne nye, kompakte fotoskriveren er det enkelt å skrive ut flotte foto med eller uten datamaskin.

Denne håndboken forklarer hvordan du skriver ut foto fra skriveren uten å koble den til en datamaskin. Hvis du vil lære hvordan du skriver ut fra datamaskinen, må du installere skriverprogramvaren og lese den elektroniske hjelpen til skriveren (se Installere programvaren og Finne mer informasjon).

Du lærer blant annet hvordan du:



Skriver ut flotte foto uten kantlinje. Se Skrive ut foto.





Forbedrer kvaliteten på fotoene ved å gjøre dem skarpere og øke kontrasten. Se Forbedre kvaliteten på fotoene.

Finne mer informasjon

Skriveren leveres med følgende dokumentasjon:

- Installeringsveiledning: HP Photosmart 330 series-skriveren leveres med en installeringsveiledning som forklarer hvordan skriveren installeres og hvordan du installerer skriverprogramvaren.
- Brukerhåndbok: HP Photosmart 330 series Brukerhåndbok er boken du leser nå. Denne boken beskriver skriverens grunnleggende funksjoner, forklarer hvordan du bruker skriveren uten å koble den til en datamaskin, og den inneholder informasjon om løsing av maskinvareproblemer.
- Hjelp til HP Photosmart-skriveren: Den elektroniske hjelpen til HP Photosmartskriveren beskriver hvordan du bruker skriveren sammen med en datamaskin, og inneholder informasjon om løsing av programvareproblemer.

Når du har installert HP Photosmart-programvaren på datamaskinen (se Installere programvaren for å få mer informasjon), kan du vise den elektroniske hjelpen til skriveren:

- Windows-PC: Klikk på Start-menyen, velg Programmer (i Windows XP velger du Alle programmer) > HP > Photosmart 330, 380 series > Hjelp til Photosmart.
- Macintosh: Velg Hjelp > Mac Hjelp i Finder, og velg deretter Bibliotek > Hjelp til HP Photosmart for Macintosh.

Skriverens deler



Fronten på skriveren

- 1 **Kontrollpanel**: Herfra styrer du skriverens grunnleggende funksjoner.
- 2 **Utskuff (lukket)**: Åpne denne skuffen hvis du vil skrive ut, sette inn et minnekort, koble til et kompatibelt digitalkamera, koble til en HP iPod eller få tilgang til blekkpatronene.



Fronten av skriveren innvendig

- 1 **Innskuff**: Legg i papir her.
- 2 Forlenger for innskuff: Trekk ut forlengeren for å støtte papiret.
- 3 **Papirbreddeskinne**: Flytt skinnen inntil kanten på papiret som brukes, slik at papiret plasseres riktig.
- 4 **Kameraport**: Koble til et PictBridge-kompatibelt digitalkamera, en trådløs HP Bluetoothskriveradapter (ekstrautstyr) eller en HP iPod.
- 5 **Minnekortspor**: Sett inn minnekort i disse sporene. Se Sette inn minnekort.
- 6 **Blekkpatrondeksel**: Åpne dette dekselet for å sette inn eller ta ut en blekkpatron. Se Sette inn blekkpatroner.
- 7 **Utskuff (åpen)**: Skriveren leverer fotoutskriftene her.




Baksiden av skriveren

- 1 **USB-port**: Bruk denne porten til å koble skriveren til en datamaskin eller til et digitalt HP-kamera med direkteutskrift.
- 2 **Tilkobling av strømledning**: Koble til strømledningen her.



Indikatorlamper

- På-lampe: Denne lampen lyser grønt når skriveren er på. Den er grønn og blinker når skriveren er opptatt, men er rød og blinker når skriveren trenger tilsyn.
- 2 Minnekortlampe: Denne lampen lyser grønt når skriveren er klar for å sette inn og ta ut minnekort. Den blinker grønt når minnekortet leses. Se Sette inn minnekort.



Kontrollpanel

- 1 **På**: Trykk på denne knappen for å slå skriveren på eller av.
- 2 | **Print** (skriv ut): Trykk på denne knappen for å skrive ut valgte foto fra et minnekort.
- 3 Delete (slett): Trykk på denne knappen for å slette det valgte fotoet fra minnekortet.
- 4 Select Photos (velg foto): Bruk pilene til å bla gjennom foto på et minnekort eller navigere på skrivermenyen. Trykk på OK for å velge et foto eller menyalternativ.
- 5 **Skriverskjerm**: Vis foto og menyer her.
- 6 Cancel (avbryt): Trykk på denne knappen for å oppheve valg av foto, gå ut av en meny eller stoppe en handling.



Skjermbilde når skriveren er i hvilemodus

1 **Batteriindikator**: Viser ladenivået til ekstrautstyret HP Photosmart internt batteri, hvis det er satt inn.

Et fylt batteriikon angir et fulladet batteri. Når batteriet brukes, angis det tilnærmede ladenivået ved hjelp av fyllingsgraden til batteriikonet.

Et lynikon vises over batteriikonet for å vise at strømforsyningen er tilkoblet og at batteriet blir ladet. Et stikkontaktikon vises når batteriet er fulladet, noe som betyr at du kan trekke ut strømledningen og kjøre skriveren fra batteriet hvis du vil det.

Se veiledningen som fulgte med batteriet hvis du ønsker med informasjon om batteriet.

2 **Blekknivåindikator**: Viser blekknivået i blekkpatronen.



Select Photos-skjermbilde (velg foto)

- 1 **Avmerkingsboks**: Viser en hake hvis fotoet er valgt.
- 2 **Eksemplarer**: Viser hvor mange eksemplarer som skal skrives ut av det gjeldende fotoet.
- 3 **Videoklipp**: Dette ikonet vises bare når et videoklipp vises på skriverskjermen.
- 4 **Indeksnummer:** Viser indeksnummeret til det aktuelle fotoet og det totale antall foto på minnekortet som er satt inn.



Rom for internt batteri

- 1 **Deksel til batterirom**: Åpne dette dekselet på undersiden av skriveren for å sette inn et HP Photosmart internt batteri (ekstrautstyr).
- 2 HP Photosmart internt batteri (modell Q5599A): Et fullt oppladet batteri har tilstrekkelig strøm til å skrive ut omtrent 75 foto. Batteriet må kjøpes separat.
- 3 **Rom for internt batteri**: Sett inn ekstrautstyret HP Photosmart internt batteri her.
- 4 Knapp for batterirom: Skyv på knappen for å åpne dekselet.

Tilgjengelig ekstrautstyr

Det finnes en mengde ekstrautstyr til skriveren HP Photosmart 330 series som gjør den enda enklere å bruke hvor som helst og når som helst. Ekstrautstyret kan ha et annet utseende enn det som vises her.

Navn på ekstrautstyr	Beskrivelse
	Ekstrautstyret HP Photosmart internt batteri gjør at du kan ta med deg skriveren overalt.
HP Photosmart internt batteri	
HP Photosmart DC-adapter for bil	HP Photosmart DC-adapter for bil gjør at du kan koble skriveren til sigarettenneren i bilen for å få reservestrøm og for å lade opp et eventuelt HP Photosmart internt batteri i skriveren.
2	Den lette, slitesterke HP Photosmart
	bæreveske for kompakte skrivere rommer og beskytter alt du trenger for problemfri utskrift mens du er på reise.
HP Photosmart bæreveske for kompakte skrivere	
	Den trådløse HP Bluetooth®- skriveradapteren settes i kameraporten foran på skriveren og gjør det mulig å skrive ut ved hjelp av trådløs Bluetooth-
Trådløs HP Bluetooth® skriveradapter	teknologi.

Skrivermeny

Skrivermenyen inneholder mange funksjoner for å justere standarder, kontrollere utskriftskvaliteten og bruke spesialeffekter.

Slik bruker du skrivermenyen

- 1. Hvis det er et minnekort i skriveren, tar du det ut.

Slik navigerer du i skrivermenyen

- Trykk på eller for å bla gjennom menyalternativene som vises på skriverskjermen. Menyalternativer som ikke er tilgjengelige, vises nedtonet.
- Trykk på OK for å åpne en meny eller velge et alternativ.
- Trykk på Cancel (avbryt) for å gå ut av den aktuelle menyen.

Skrivermenyens oppbygning

Print Options (utskriftsalternativer)

- Panoramic photos (panoramabilder): Velg å slå panoramautskrift On (på) eller Off (av, standardverdi). Velg On (på) for å skrive ut alle valgte foto med sideforholdet 3:1, og legg i papir på 10 x 30 cm (4 x 12 tommer) før du skriver ut. Når et foto er valgt, viser en grønn beskjæringsboks området som vil bli skrevet ut. Andre alternativer på menyen Print Options (utskriftsalternativer) blir deaktivert når dette alternativet slås på. Velg Off (av) for å skrive ut med et vanlig sideforhold på 3:2. Panoramautskrift støttes ikke ved utskrift direkte fra et PictBridge-kamera med USB-kabel.
- Photo stickers (fotoklistremerker): Velg å slå utskrift av klistremerker On (på) eller Off (av, standardverdi). Velg On (på) for å skrive ut 16 foto per side, og legg i spesielle klistremerkemedier om ønskelig. Andre alternativer på menyen Print Options (utskriftsalternativer) blir deaktivert når dette alternativet slås på. Velg Off (av) for å skrive ut med et vanlig oppsett.
- Print passport photos (skriv ut passfoto): Velg å slå passfotoutskrift On (på) eller Off (av, standardverdi). Select size (velg størrelse): Passfotoutskrift forteller skriveren at den skal skrive ut alle foto i den valgte passfotostørrelsen. Det skrives ut en egen side for hvert foto som er valgt. Hver side som skrives ut, inneholder det antall foto av den valgte størrelsen som får plass på siden. Andre alternativer på menyen Print Options (utskriftsalternativer) blir deaktivert når dette alternativet slås på.

Tools (verktøy)

- Print quality (utskriftskvalitet): Normal bruker mindre blekk enn Best (standardverdi) og gjelder bare for den aktuelle utskriftsjobben. Innstillingen settes automatisk tilbake til Best.
- Print sample page (skriv ut eksempelside): Velg å skrive ut en eksempelside, som kan være nyttig for å kontrollere utskriftskvaliteten til skriveren.
- Print test page (skriv ut testside): Velg å skrive ut en testside som inneholder informasjon om skriveren som kan bidra til å løse problemer.
- Clean cartridge (rengjør blekkpatron): Velg å rengjøre blekkpatronen. Etter rengjøringen får du spørsmål om du vil fortsette til andre rengjøringsnivå (valg Yes (ja) eller No (nei)). Hvis du velger Yes (ja), vil en ny rengjøringssyklus bli utført. Deretter får du spørsmål om du vil fortsette til et tredje rengjøringsnivå (velg Yes (ja) eller No (nei)).
- Align cartridge (juster blekkpatron): Velg å justere blekkpatronen.
- Bluetooth: Du trenger alternativene på Bluetooth-menyen hvis du utstyrer skriveren med den valgfrie, trådløse adapteren for HP Bluetooth-skrivere.
 - Device address (enhetsadresse): Noen enheter med trådløs Bluetoothteknologi krever at du angir adressen til enheten de forsøker å finne. Dette menyalternativet viser enhetsadressen.
 - Device name (enhetsnavn): Du kan velge et enhetsnavn for skriveren som vises på andre enheter med trådløs Bluetooth-teknologi når de finner skriveren.
 - Passkey (hovednøkkel): Du kan tildele skriveren en numerisk Bluetoothhovednøkkel. Standard hovednøkkel er 0000. Når Security level (sikkerhetsnivå) er stilt på High (høyt, se Security level (sikkerhetsnivå)

- lenger ned i tabellen), må brukere av enheter med trådløs Bluetoothteknologi oppgi denne hovednøkkelen før de kan skrive ut.
- Visibility (synlighet): Du kan angi at den Bluetooth-utstyrte skriveren skal være synlig eller usynlig for andre enheter med Bluetooth-teknologi ved å endre dette synlighetsalternativet. Velg Visible to all (synlig for alle) eller Not visible (ikke synlig). Hvis Not visible (ikke synlig) er valgt, vil bare enheter som kjenner enhetsadressen kunne skrive ut på skriveren.
- Security level (sikkerhetsnivå): Velg Low (lavt) eller High (høyt).
 Innstillingen Low (lavt, standardverdi) krever ikke at brukere av andre enheter med Bluetooth-teknologi angir hovednøkkelen for skriveren. High (høyt) krever at brukere av andre enheter med Bluetooth-teknologi angir hovednøkkelen til skriveren.
- Reset Bluetooth options (tilbakestill Bluetooth-innstillinger) Velg Yes (ja)
 eller No (nei, standardverdi) for å tilbakestille Bluetooth-innstillingene til
 fabrikkinnstillingene.

Help (hjelp)

- Printing Tips I (utskriftstips I): Velg å lese om skriverens automatiske bildeforbedringsfunksjoner.
- Printing Tips II (utskriftstips II): Velg å lese tips som kan hjelpe deg med å få best mulig utskrifter.
- Panoramic photos (panoramabilder): Velg å lese om utskrift av panoramabilder.
- Photo stickers (fotoklistremerker): Velg å lese om utskrift av fotoklistremerker.
- Memory cards (minnekort): Velg å lese om bruk av minnekort.
- Cartridges (blekkpatroner): Velg å lese om bruk av blekkpatroner.
- Loading paper (legge i papir): Velg å lese om å legge i papir.
- Clearing paper jams (fjerne fastkjørt papir): Velg å lese om fjerning av fastkjørt papir.
- PictBridge cameras (PictBridge-kameraer): Velg å lese om bruk av PictBridge-kameraer sammen med skriveren.
- Traveling with the printer (reise med skriveren): Velg å lese tips om å ta med skriveren på reise.
- Getting assistance (få hjelp): Velg å lese om å få hjelp til å bruke skriveren.

Preferences (innstillinger)

- Smart focus (smartfokus): Velg On (på, standardverdi) eller Off (av). Denne innstillingen forbedrer uklare foto.
- Adaptive lighting (tilpasset lyssetting): Velg On (på, standardverdi) eller Off (av). Denne innstillingen gir bedre belysning og kontrast.
- Auto remove red-eye (fjern røde øyne automatisk): Velg å fjerne røde øyne.
- Date/time (dato/klokkeslett): Velg å vise et dato- og klokkeslettstempel på utskrevne foto. Velg Date/time (dato/klokkeslett), Date only (bare dato) eller Off (av. standardverdi).
- Colorspace (fargerom): Velg å velge et fargerom. Velg Adobe RGB, sRGB eller Auto-select (automatisk valg, standardverdi). Standardverdien Auto-select (automatisk valg) ber skriveren bruke Adobe RGB-fargerommet, hvis det er tilgjengelig. Skriveren bruker sRGB som standard hvis Adobe RGB ikke er tilgjengelig.

- Borderless (uten kantlinje): Velg å slå utskrift uten kantlinje On (på, standardverdi) eller Off (av). Når utskrift uten kantlinje er slått av, skrives alle sider ut med en smal hvit stripe rundt kanten på papiret.
- After printing (etter utskrift): Velg å endre om valget av valgte foto skal oppheves etter utskrift: Always (alltid, standardverdi), Never (aldri) eller Ask (spør).
- Preview animation (forhåndsvis animasjon): Velg å slå forhåndsvisning av animasjon On (på, standardverdi) eller Off (av). Velg Off (av) hvis du ikke vil vise animasjoner på skriverskjermen.
- Restore defaults (gjenopprett standardverdier): Velg å gjenopprette standardverdier for skriveren: Yes (ja) eller No (nei). Hvis du velger Yes (ja), gjenopprettes de opprinnelige fabrikkinnstillingene.
- Language (språk): Velg å endre innstillingen for språk eller land/region. Velg enten Select language (velg språk) eller Select country/region (velg land/ region).

2 Klargjøre for utskrift

Før du kan begynne å skrive ut, må du gjøre deg kjent med tre enkle fremgangsmåter:

- Legge i papir (se Legge i papir)
- Sette inn blekkpatroner (se Sette inn blekkpatroner)
- Sette inn et minnekort (se Sette inn minnekort)

Du må legge i papir og sette inn en blekkpatron før du setter inn et minnekort.

Legge i papir

Lær hvordan du velger riktig papir til utskriftsjobben og hvordan du legger det i innskuffen.

Velge riktig papir

Hvis du vil se en liste over tilgjengelig HP Inkjet-papir eller kjøpe rekvisita, kan du gå til:

- www.hpshopping.com (USA)
- www.hp.com/go/supplies (Europa)
- www.hp.com/jp/supply_inkjet (Japan)
- www.hp.com/paper (Stillehavsområdet av Asia)

Velg blant disse typene av kvalitetsfotopapir fra HP for å få de beste resultatene fra skriveren.

Type utskrift	Anbefalt papir
Foto og forstørrelser av høy kvalitet med lang levetid	HP Premium Plus Photo-papir
Bilder med middels til høy oppløsning fra skannere og digitalkameraer	HP Premium Photo-papir
Fritids- og forretningsfoto	HP Photo-papir HP fotopapir for daglig bruk



Merk HP utvikler sine fotopapir for å motvirke falming, slik at fotoene forblir livaktige i mange år. Besøk HPs nettsted for å få mer informasjon om dette emnet. Gå til www.hp.com/support, velg land/region og språk, og skriv deretter HP Photosmart 330 i søkefeltet for produkt/navn. Trykk på Enter og velg skriveren HP Photosmart 330 series. I søkefeltet Question or keywords skriver du lightfastness eller permanence, og trykker på Enter. Klikk på emnet du vil lese.

Slik holder du papiret i god stand for utskrift:

- Oppbevar ubrukt papir i originalemballasjen.
- La papiret ligge flatt på et kjølig og tørt sted. Hvis hjørnene bøyer seg, plasserer du papiret i en plastpose og bøyer det forsiktig i motsatt retning til det ligger flatt.
- Hold fotopapir i kantene for å unngå flekker.

Legge i papir

Tips om å legge i papir:

- Du kan skrive ut foto på fotopapir, indekskort, kort i L-størrelse eller Hagaki-kort.
- Før du legger i papir, skyver du papirbreddeskinnen til side for å gi plass til papiret.
- Legg i bare én papirstørrelse og -type om gangen. Ikke bland papirtyper eller størrelser i innskuffen.

Hvordan legge i: Skuff som skal brukes **Papirtype** 10 x 15 cm Åpne innskuffen og trekk ut forlengeren. (4 x 6 tommer) fotopapir 2. Legg i opptil 20 papirark med Indekskort utskriftssiden eller Kort i L-størrelse den glansede siden Hagaki-kort vendt mot deg. Når du legger i papir, skyver du papiret bestemt ned til det stopper. Hvis du bruker papir med flik, setter du det inn slik at enden med flik blir 1. Innskuff matet inn sist. 3. Juster 2. Papirbreddeskinne Utskuff papirbreddeskinnen 3. slik at den står helt inntil kanten på papiret uten å bøve det. 4. Åpne utskuffen for å klargjøre for utskrift.

Sette inn blekkpatroner

HP leverer ulike typer blekkpatroner, slik at du kan velge den beste patronen for det du skal skrive ut. Nummeret på blekkpatronene du kan bruke til denne skriveren, varierer for hvert land/region og vises på baksiden av den trykte håndboken.

HP Vivera-blekk sørger for en livaktig fotokvalitet og en utrolig lysekthet, som gir sterke farger som varer lenge. HP Vivera-blekk er spesialutviklet og vitenskapelig testet med tanke på kvalitet, renhet og lysekthet.

For optimale utskriftsresultater anbefaler HP at du bare bruker ekte blekkpatroner fra HP. Ekte HP blekkpatroner er utviklet og testet sammen med HP-skrivere for å skape flotte resultater uten problemer, gang etter gang.

Bruke riktig blekkpatron til jobben

Type utskrift	Anbefalt blekkpatron
Fargefoto	HP Tri-color (7 ml) HP Tri-color (14 ml)
Svart-hvitt foto	HP Gray Photo
Sepiabrunt eller antikkfoto	HP Tri-color (7 ml) HP Tri-color (14 ml)
Tekst og farget strektegning	HP Tri-color (7 ml) HP Tri-color (14 ml)



Forsiktig Kontroller at du bruker riktig blekkpatron. HP garanterer ikke for kvaliteten eller påliteligheten til blekk fra andre leverandører enn HP. Skriverservice eller reparasjoner som skyldes skriverfeil eller skade som kan tilbakeføres til bruk av annet enn HP-blekk, dekkes ikke av den begrensede garantien.

For å få best mulig utskriftskvalitet anbefaler HP at du setter inn alle blekkpatroner før datoen som er stemplet på esken.

Sette inn eller bytte blekkpatroner



Fjern den rosa plasttapen





Ikke ta her



Klargjøre skriveren og blekkpatronen

- Kontroller at strømmen er slått på og at du har fjernet pappen inne i skriveren.
- Åpne blekkpatrondekselet på skriveren.
- 3. Fjern den rosa plasttapen fra blekkpatronen.


Sette inn blekkpatronen

- Hvis du skal bytte blekkpatron, trykker du den gamle patronen ned og trekker den ut av holderen for å ta den ut.
- Hold den nye blekkpatronen med etiketten opp. Skyv blekkpatronen

litt på skrå inn i holderen, slik at de kobberfargede kontaktene går inn først. Skyv blekkpatronen inn til den smekker på plass.

3. Lukk blekkpatrondekselet.

Skjermbildet som vises når skriveren er i hvilemodus, har et ikon som viser det omtrentlige blekknivået i blekkpatronen som er satt inn (100 %, 75 %, 50 %, 25 % og nesten tom). Det vises ikke noe ikon for blekknivå hvis patronen ikke er en ekte HP-patron.




Hver gang du setter inn eller bytter en blekkpatron, vises det en melding på skriverskjermen der du blir bedt om å legge i vanlig papir, slik at skriveren kan justere blekkpatronen. Dette sikrer utskrifter av høy kvalitet.

Justere blekkpatronen

- Legg papir i innskuffen og trykk på OK.
- 2. Følg veiledningen på skjermen for å justere blekkpatronen.

Se Justere blekkpatronen for å få mer informasjon om justering av blekkpatronen.

Når du en blekkpatron ikke brukes



Hver gang du tar en blekkpatron ut av skriveren, må du oppbevare den i en blekkpatronbeskytter.

Blekkpatronbeskytteren forhindrer at blekket tørker ut. Feilaktig oppbevaring av blekkpatronen kan føre til at den ikke fungerer som den skal.

I noen land/regioner leveres ikke blekkpatronbeskytteren sammen med skriveren, men følger med HP Gray Photo-patronen, som kan kjøpes separat. I andre land/regioner leveres beskytteren sammen med skriveren.

Du setter blekkpatronen inn i beskytteren ved å skyve den inn litt på skrå og trykke den på plass.

Sette inn minnekort

Når du har tatt bilder med et digitalkamera, kan du ta minnekortet ut av kameraet og sette det inn i skriveren for å se på og skrive ut fotoene. Skriveren kan lese følgende typer minnekort: CompactFlash™, Memory Sticks, MultiMediaCard™, Secure Digital™, SmartMedia og xD-Picture Card™. Microdrive støttes ikke.



Forsiktig Bruk av alle andre typer minnekort kan skade minnekortet og skriveren.

Se Koble til andre enheter hvis du vil lære andre metoder for overføring av foto fra et digitalkamera til skriveren.

Filformater som støttes

Skriveren kan gjenkjenne og skrive ut følgende filformater direkte fra et minnekort: JPEG, ukomprimert TIFF, Motion JPEG AVI, Motion-JPEG, QuickTime og MPEG-1. Hvis digitalkameraet lagrer foto og videoklipp i andre filformater, må du lagre filene på datamaskinen og skrive dem ut ved hjelp av et program. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se den elektroniske hjelpen til skriveren.

Sette inn et minnekort

Finn minnekortet i tabellen nedenfor og følg veiledningen for å sette inn kortet i skriveren.

Retningslinjer:

- Sett inn bare ett minnekort om gangen.
- Skyv minnekortet forsiktig inn i skriveren til det stopper. Minnekortet går ikke helt inn i skriveren, så ikke bruk makt.



Forsiktig 1 Hvis du setter inn minnekortet på noen annen måte, kan du skade kortet og skriveren.

Når minnekortet er satt riktig inn, blinker minnekortlampen før den lyser grønt.

Forsiktig 2 Ikke trekk ut minnekortet mens minnekortlampen blinker. Hvis du vil ha mer informasjon, se Ta ut et minnekort.

Minnekort	Slik setter du inn minnekortet
CompactFlash	 Frontetiketten skal vende opp, og hvis etiketten har en pil, skal den peke mot skriveren. Kanten med metallkontakter skal først inn i skriveren.
MultiMediaCard	 Det skrå hjørnet skal være på høyre side Metallkontaktene skal vende ned

Minnekort







Secure Digital




- Det skrå hjørnet skal være på høyre side
- Metallkontaktene skal vende ned



SmartMedia



- Det skrå hjørnet skal være på venstre side
- Metallkontaktene skal vende ned



Memory Stick



- Det skrå hjørnet skal være på venstre side
- Metallkontaktene skal vende ned
- Hvis du bruker et minnekort av typen Memory Stick Duo™ eller Memory Stick PRO Duo™, fester du adapteren som fulgte med kortet, før du setter kortet inn i skriveren.



xD-Picture Card



- Den buede siden på kortet skal vende mot deg
- Metallkontaktene skal vende ned



Ta ut et minnekort

Vent til minnekortlampen slutter å blinke, og trekk minnekortet forsiktig ut av skriveren.



Forsiktig Ikke trekk ut minnekortet mens minnekortlampen blinker. Den blinkende lampen betyr at skriveren leser minnekortet. Hvis du tar ut et minnekort mens det leses, kan det skade skriveren og minnekortet eller ødelegge informasjonen på minnekortet.

3 Skrive ut uten datamaskin

Med HP Photosmart 330 series-skriveren kan du skrive ut flotte foto uten å være i nærheten av en datamaskin. Når du har satt opp skriveren i samsvar med veiledningen som fulgte med i esken til skriveren, følger du denne fremgangsmåten for utskrift fra start til mål.

Overføre foto fra kamera til skriver

Følg denne fremgangsmåten for å skrive ut på noen få minutter!

Trinn 1

Sett inn et minnekort.

Se Sette inn minnekort.



Trinn 2

Bestem hvilke foto du vil skrive ut.

Se Bestemme hvilke foto du vil skrive ut.



Trinn 3

Legg i papir.

Se Legge i papir.



Trinn 4

Sett inn en annen blekkpatron for denne utskriftsjobben, hvis det er ønskelig.

Se Sette inn blekkpatroner.



Trinn 5

Forbedre kvaliteten på fotoene.

Se Forbedre kvaliteten på fotoene.



(forts.)

Trinn 6

Velg fotoene som skal skrives ut. Se Velge foto som skal skrives ut.



Trinn 7

Skriv ut fotoene.

Se Skrive ut foto.



Bestemme hvilke foto du vil skrive ut

Du kan bestemme hvilke foto som skal skrives ut fra et minnekort ved å vise dem på skriverskjermen eller skrive ut en fotoindeks.

Type visning	Fremgangsmåte
Ett og ett foto	 Sett inn et minnekort. Bruk eller for å velge et oppsett, og trykk deretter på OK. Se Velge et oppsett. Trykk på eller for å vise ett foto om gangen. Trykk og hold knappen inne for å vise fotoene raskt. Når du kommer til siste foto i en av retningene, går skriveren tilbake til første eller siste foto og fortsetter derfra.
Bruke fotoindeks En fotoindeks viser miniatyrer og indeksnumre for opptil 2000 foto på et minnekort. Bruk et indekskort i stedet for fotopapir for å redusere kostnadene ved utskrift av fotoindeksen.	Sett inn et minnekort. Velg Print Index Page (skriv ut indeksside) når skjermbildet Select Layout (velg oppsett) vises på skriveren, og trykk på OK.

Velge foto som skal skrives ut

Du kan velge fotoene du vil skrive ut, ved hjelp av skriverens kontrollpanel.

Ønsket type utskrift	Fremgangsmåte
Ett foto	 Sett inn et minnekort og velg et utskriftsoppsett. Trykk på Skriv ut hvis du vil skrive ut fotoet som vises på skriverskjermen, med gjeldende utskriftsoppsett.

Fremgangsmåte
 Sett inn et minnekort og velg et utskriftsoppsett. Trykk på OK én gang for hvert eksemplar du vil skrive ut av det av gjeldende fotoet. Trykk på Avbryt for å redusere antall eksemplarer med 1 eller oppheve merkingen av et foto. Trykk på Print (skriv ut).
 Sett inn et minnekort og velg et utskriftsoppsett. Trykk på OK for å velge hvert foto du vil skrive ut. Trykk på Print (skriv ut).
 Sett inn et minnekort og velg et utskriftsoppsett. Trykk på og hold OK til det vises en melding om at alle fotoene på kortet er valgt. Trykk på Print (skriv ut).
 Sett inn et minnekort som inneholder et videoklipp. Trykk på OK for å velge et av oppsettalternativene (ingen av dem vil bli brukt til utskrift av videoklipp, som alltid skrives ut med ni bilder på siden). Trykk på deller for å bla til videoklippet du vil skrive ut (det første bildet i klippet vises). Videoklippikonet vises nederst på skriverskjermen. Trykk på OK for å velge videoklippet, og trykk deretter på Skriv ut. Utskriften inneholder en side med ni bilder som er valgt ut automatisk fra videoklippet. Merk 1 Bildeoppløsningen til videoklipper normalt lavere enn for digitale foto, så du vil kanskje legge merke til at utskriftskvaliteten til videobilder er lavere

(forts.)


Ønsket type utskrift	Fremgangsmåte
	Merk 2 Ikke alle videofilformater støttes av denne skriveren. Se Skriverspesifikasjoner for å få en
	oversikt over videofilformater som støttes.

Foto i panoramamodus

Merk Panoramamodus støttes ikke ved utskrift direkte fra et PictBridge-kamera med USB-kabel. Hvis du skal lage panoramabilder på datamaskinen ved hielp av HP Image Zone-programvaren, må du velge alternativet Full (full) eller Typical (typisk) installering når du installerer skriverprogramvaren. Hvis du har valgt installeringsalternativet Express (ekspress) eller Minimum (minimum), må du installere skriverprogramvaren på nytt og velge alternativet Full (full) eller Typical (typisk) i stedet. Se Installere programvaren for å få veiledning om programvareinstallering.



Flere foto satt sammen til panoramabilde...



...eller foto som skal skrives ut i panoramamodus

Du kan lage et panoramabilde på to måter:

- b Sette sammen foto: Bruk bilderedigeringsprogramvare, for eksempel HP Image Zone, til å sette sammen overlappende foto til et bilde på 10 x 30 cm (4 x 12 tommer). (Enkelte digitalkameraer kan også sette sammen flere bilder til ett foto før det blir lagret på minnekortet.) Lagre deretter bildet på et minnekort og følg fremgangsmåten nedenfor for å slå på panoramamodus. I panoramamodus skrives det utvalgte fotoet ut med sideforholdet 3:1.
- Velge et hvilket som helst foto:
 Velg et eller flere foto på et
 minnekort, og følg fremgangsmåten
 nedenfor for å slå på
 panoramamodus. I
 panoramamodus skrives de
 utvalgte fotoene ut med
 sideforholdet 3:1.
- 1. Hvis det er et minnekort i skriveren, tar du det ut.
- Trykk på ◀ eller ► for å åpne skrivermenyen.
- Velg Print options
 (utskriftsalternativer) og trykk på OK.
- Velg Panoramic photos (panoramabilder) og trykk på OK.
- 5. Velg On (på) og trykk på OK.
- 6. Legg i papir på 10 x 30 cm (4 x 12 tommer).
- Sett inn et minnekort som inneholder ett eller flere panoramabilder.
- 8. Sett inn et minnekort som inneholder et eller flere foto som du vil skrive ut i panoramamodus. En beskjæringsboks på

Ønsket type utskrift	Fremgangsmåte
	skriverskjermen viser den delen av det viste fotoet som vil bli skrevet ut (sideforholdet 3:1). Jo høyere opprinnelig oppløsning det viste fotoet har, desto bedre vil utskriften i panoramamodus bli. 9. Trykk på Print (skriv ut). 10. Når du er ferdig med å skrive ut panoramabilder, slår du av panoramamodus for å fortsette utskrift med det vanlige sideforholdet 3:2. Når du skal slå av panoramamodus, gjentar du trinn 1 til og med 4, og velger deretter Off (av) og trykker på OK.
Merk Fotoklistremerkefunksjonen er ikke tilgjengelig i alle land/regioner.	 Hvis det er et minnekort i skriveren, tar du det ut. Trykk på ◀ eller ► for å åpne skrivermenyen. Velg Print options (utskriftsalternativer) og trykk på OK. Velg Photo stickers (fotoklistremerker) og trykk på OK. Velg On (på) og trykk på OK. Legg i medier for fotoklistremerker. Sett inn et minnekort. Velg et eller flere foto. Trykk på Print (skriv ut). Hvert utskrevne ark vil inneholde 16 eksemplarer av ett enkelt foto. Når du er ferdig med å skrive ut klistremerker, slår du av modusen Photo stickers (fotoklistremerker). Når du skal slå av modusen Photo stickers (fotoklistremerker), gjentar du trinn 1 til og med 4, og velger deretter Off (av) og trykker på OK. Når du er i modusen Photo stickers (fotoklistremerker), legges et fotoklistremerkebanner over fotoet på skriverskjermen. Du kan ikke velge et annet oppsett eller velge Print options (utskriftsalternativer) på skrivermenyen.

Forbedre kvaliteten på fotoene

HP Photosmart 330 series-skriveren har en rekke innstillinger og effekter som kan forbedre kvaliteten på fotoutskriftene. Innstillingene endrer ikke det opprinnelige fotoet. De påvirker bare selve utskriften.

Problem og løsning	Fremgangsmåte
Uskarpe foto SmartFocus (smartfokus) Gjør uskarpe foto skarpere. Innstillingen er slått på som standard. Følg denne veiledningen hvis funksjonen er av og du ønsker å slå den på. Denne innstillingen påvirker alle foto som skrives ut.	 Ta ut eventuelle minnekort og trykk på ◀ eller ▶. Velg Preferences (innstillinger) og trykk på OK. Velg Smart focus (smartfokus) og trykk på OK. Trykk på ◀ eller ▶ for å utheve On (På), og trykk på OK.
Foto med dårlig lys og kontrast Adaptive Lighting (tilpasset lyssetting) Forbedrer belysningen og kontrasten på utskriftene. Denne innstillingen påvirker alle foto som skrives ut.	 Ta ut eventuelle minnekort og trykk på ◀ eller ►. Velg Preferences (innstillinger) og trykk på OK. Velg Adaptive Lighting (tilpasset lyssetting) og trykk på OK. Trykk på ◀ eller ► for å utheve On (På), og trykk på OK.

Skrive ut foto

Utskrift av foto skjer i tre trinn: velge et utskriftsoppsett, angi utskriftskvalitet og velge utskriftsmetode.

Velge et oppsett

Skriveren ber deg velge et utskriftsoppsett hver gang du setter inn et minnekort.

Oppsettalternativer	Fremgangsmåte
	 Sett inn et minnekort. Bruk deller til å velge et oppsett: Ett foto per ark To foto per ark Fire foto per ark Trykk på OK. Det kan hende at skriveren roterer fotoene for å få plass til oppsettet. Merk Når utskrift uten kantlinje er slått av, skrives alle sider ut med en smal hvit stripe rundt kanten på papiret. Se Skrivermeny hvis du vil slå av utskrift uten kantlinje.

Angi utskriftskvalitet

Kvalitetsinnstillingen Best er standard og gir høyest kvalitet på fotoene. Normal kvalitet sparer blekk og gir raskere utskrift.

Slik endrer du utskriftskvalitet til Normal

- Ta ut eventuelle minnekort og trykk på

 eller .
- Velg Tools (verktøy) og trykk på OK.
- 3. Velg Print Quality (utskriftskvalitet) og trykk på OK.
- 4. Velg Normal og trykk på OK.

Utskriftskvaliteten endres tilbake til Best etter neste utskriftsjobb.

Velge utskriftsmetode

Med HP Photosmart 330 series-skriveren kan du skrive ut fra minnekort, direkte fra et digitalkamera eller fra en HP iPod (der det er lagret foto).

	Fremgangsmåte
Minnekort Skriv ut digitale foto som er lagret på et minnekort. Fotoene kan være umerket eller velges med kameraet (Digital Print Order Format eller DPOF). Utskrift fra minnekort krever ingen datamaskin og tapper ikke batteriene i digitalkameraet. Se Sette inn minnekort.	 Slik skriver du ut umerkede foto: Sett inn et minnekort. Velg et eller flere foto. Se Velge foto som skal skrives ut. Trykk på Print (skriv ut). Slik skriver du ut kameravalgte foto: Sett inn et minnekort som inneholder kameravalgte foto (DPOF). Velg Yes (ja) når du blir spurt om du vil skrive ut de kameravalgte fotoene, og trykk deretter på OK.

Digitalkamera

Skriv ut flotte foto fra et PictBridgekamera eller HP-kamera med direkteutskrift uten bruk av datamaskin. Se Opprette forbindelse.

Når du skriver ut direkte fra et digitalkamera, bruker skriveren de innstillingene du har valgt på kameraet. Hvis du vil ha mer informasjon om bruk av kameravalgte foto, se dokumentasjonen som fulgte med kameraet.

Slik skriver du ut fra et PictBridgekamera:

- Slå på PictBridge-digitalkameraet og velg fotoene du vil skrive ut.
- Pass på at kameraet er i PictBridgemodus og koble det til kameraporten på fronten av skriveren med USB-kabelen som fulgte med kameraet.
 De valgte fotoene blir skrevet ut så snart skriveren gjenkjenner PictBridge-kameraet.

(forts.)

forts.)	
Utskriftsmetode	Fremgangsmåte
	 Slik skriver du ut fra et HP-kamera med direkteutskrift: Slå på HP-digitalkameraet med direkteutskrift og velg fotoene du vil skrive ut. Koble kameraet til USB-porten på baksiden av skriveren med USB-kabelen som fulgte med kameraet. Følg veiledningen på kameraskjermen.
HP iPod Skrive ut foto som er lagret i en HP iPod. Se Koble til andre enheter.	Før du følger fremgangsmåten nedenfor for å importere og skrive ut foto fra din HP iPod, må du passe på at bildene og din HP iPod oppfyller disse kravene: • Bildene du kopierer til HP iPod, må være i JPEG-format. • Sørg for at HP iPod er formatert i Windows (filstrukturen FAT 32). HP iPod bruker Windowsfilstrukturen som standard. Når du skal finne ut om din HP iPod er formatert for Windows, går du til Settings > About (innstillinger > om) på HP iPod. Hvis den er formatert i Windows, vil den vise Format Windows nederst på skjermen. Hvis den ikke er formatert i Windows, må du koble HP iPod til en datamaskin med Windows via USB-kabelen som fulgte med HP iPod, og følge veiledningen på skjermen. Merk HP iPod-enheter som bare har vært tilkoblet en Macintosh, er ikke kompatible med skriveren, men etter tilkobling til en Windowsdatamaskin kan Macintosh-brukere likevel synkronisere sine HP iPodenheter fullt ut med Macintosh og Mac iTunes og opprettholde skriverstøtte.

Utskriftsmetode	Fremgangsmåte
	 Slik importerer du foto til en HP iPod Kopier foto fra et minnekort til HP iPod ved hjelp av Belkin Media Reader for iPod. Kontroller at fotoene er på plass på HP iPod ved å velge Photo Import (fotoimport) på HP iPod-menyen. Fotoene vises som Rolls (ruller).
	Slik skriver du ut foto fra en HP iPod 1. Koble HP iPod til kameraporten på fronten av skriveren med USB-kabelen som fulgte med HP iPod. Skriverskjermen viser Reading
	Device (leser enhet) i opptil flere minutter mens fotoene blir lest. Deretter vises fotoene på skriverskjermen. 2. Velg et eller flere foto du vil skrive ut, og trykk på Skriv ut. Se Velge
	foto som skal skrives ut for å få me informasjon om å velge og skrive u foto.
	Hvis du ikke får skrevet ut på HP Photosmart-skriveren fra HP iPod, tar du kontakt med HPs kundestøtte. Se HPs kundestøtte.

4 Opprette forbindelse

Bruk skriveren til å koble deg til andre enheter og holde kontakten med andre mennesker.

Koble til andre enheter

Denne skriveren kan du koble til datamaskiner og andre enheter på flere måter. Hver tilkoblingstype gir deg forskjellige muligheter.

Tilkoblingstype og hva du trenger:	Hva du får mulighet til å gjøre:
 En USB 2.0 Full-speed-kompatibel (Universal Serial Bus) kabel på 3 meter (10 fot) eller kortere. Se Installere programvaren for å få informasjon om tilkobling av skriveren til en datamaskin med USB-kabel. En datamaskin med Internetttilgang (for å bruke HP Instant Share). 	 Skrive ut fra datamaskinen til skriveren. Lagre foto fra minnekort som er satt inn i skriveren, på datamaskinen, der du kan forbedre og organisere dem ved hjelp av HP Image Zoneprogramvaren. Dele foto via HP Instant Share. Skrive ut direkte fra et HP Photosmart digitalkamera med direkteutskrift til skriveren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Skrive ut uten datamaskin og dokumentasjonen til kameraet.
PictBridge	Skrive ut direkte fra et PictBridge- kompatibelt digitalkamera til skriveren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Skrive ut uten datamaskin og dokumentasjonen til kameraet.
 Et PictBridge-kompatibelt digitalkamera og en USB-kabel. Koble kameraet til kameraporten på fronten av skriveren. 	
Bluetooth Trådløs HP Bluetooth-skriveradapter (ekstrautstyr).	Skrive ut fra alle enheter med trådløs Bluetooth-teknologi til skriveren. Hvis du kobler den trådløse HP Bluetooth-skriveradapteren til skriveren via kameraporten, må du passe på å angi de riktige Bluetoothinnstillingene på skrivermenyen. Se Skrivermenye.

(forts.)

Tilkoblingstype og hva du trenger:

Hva du får mulighet til å gjøre:



Hvis skriveren ble levert med dette ekstrautstyret eller du har kjøpt det separat, ser du i den medfølgende dokumentasjonen. Hvis du vil ha mer informasjon om trådløs Bluetoothteknologi og HP, gå til www.hp.com/go/bluetooth.

HP iPod

En HP iPod og USB-kabelen som fulgte med den. Koble HP iPod til kameraporten på fronten av skriveren. Skrive ut direkte fra en HP iPod (der det er lagret foto) til skriveren. Hvis du vil ha mer informasjon, se Slik skriver du ut foto fra en HP iPod.

Koble til via HP Instant Share

Bruk HP Instant Share til å dele foto med venner og slektninger ved hjelp av e-post, elektroniske album eller en elektronisk fototjeneste. Skriveren må være koblet til via en USB-kabel til en datamaskin med Internett-tilgang, og all nødvendig HP-programvare må være installert. Hvis du prøver å bruke HP Instant Share uten å ha installert eller konfigurert all nødvendig programvare, får du en melding om hva du må gjøre. Se Installere programvaren.

Bruke HP Instant Share til å sende foto

- 1. Sett inn et minnekort som inneholder foto du vil dele.
- 2. Følg ledetekstene på datamaskinen for å lagre fotoene på datamaskinen.
- Bruk HP Instant Share-funksjonene i HP Image Zone-programvaren til å dele foto med andre.

Se den elektroniske hjelpen til HP Image Zone for å få informasjon om bruk av HP Instant Share.

5 Vedlikeholde og transportere skriveren

HP Photosmart 330 series-skriveren krever svært lite vedlikehold. Følg retningslinjene i dette kapitlet for å forlenge levetiden til skriveren og utskriftsrekvisita, og for å sørge for at fotoene du skriver ut, alltid har best mulig kvalitet.

Rengjøre og vedlikeholde skriveren

Hold skriveren og blekkpatronene rene og i god stand ved å følge de enkle fremgangsmåtene i denne delen.

Rengjøre skriveren utvendig

- 1. Slå av skriveren og koble fra strømledningen på baksiden av skriveren.
- 2. Hvis du har installert ekstrautstyret HP Photosmart internt batteri i skriveren, tar du det ut og lukker deretter batteridekselet.
- 3. Tørk av skriveren utvendig med en myk klut som er fuktet lett med vann.



Forsiktig 1 Ikke bruk noen form for rengjøringsmiddel. Rengjøringsmidler for husholdningsbruk kan skade skriverens overflatebehandling.

Forsiktig 2 Ikke rengjør skriveren innvendig. Det må ikke komme væske inn i skriveren

Rengjøre blekkpatronen

Hvis du ser hvite streker eller ensfargede striper på fotoene du skriver ut, må kanskje blekkpatronen rengjøres. Ikke rengjør blekkpatronen oftere enn nødvendig, da rengjøringen forbruker blekk.

1. Ta eventuelle minnekort ut av minnekortsporene.



Forsiktig Ikke trekk ut minnekortet mens minnekortlampen blinker. Hvis du vil ha mer informasjon, se Ta ut et minnekort.

- 2. Trykk på deller for å vise skrivermenyen.
- 3. Velg Tools (verktøy) og trykk på OK.
- 4. Velg Clean cartridge (rengjør blekkpatron) og trykk på OK.
- Følg veiledningen på skriverskjermen og legg i papir, slik at skriveren kan skrive ut en testside etter at blekkpatronen er rengjort. Bruk vanlig papir eller indekskort for ikke å sløse med fotopapir.
- 6. Trykk på OK for å starte rengjøringen av blekkpatronen.
- 7. Når skriveren er ferdig å rengjøre blekkpatronen og skriver ut en testside, kontrollerer du testsiden og velger mellom følgende alternativer:
 - Hvis testsiden har hvite striper eller manglende farger, må blekkpatronen rengjøres på nytt. Velg Yes (ja) og trykk på OK.
 - Hvis utskriftskvaliteten på testsiden er god, velger du No (nei) og trykker på OK.

Du kan rengjøre blekkpatronen opptil tre ganger. Hver rengjøring er grundigere enn den forrige, og bruker mer blekk.

Hvis du har fullført alle tre rengjøringsnivåene etter denne fremgangsmåten, og det fortsatt er hvite striper eller manglende farger på testsiden, må du kanskje rengjøre de kobberfargede kontaktene på blekkpatronen. Hvis du vil ha mer informasjon, se neste del.



Merk Hvis blekkpatronen eller skriveren nylig har falt i gulvet, kan det også være hvite striper eller manglende farger på utskriftene. Dette problemet er midlertidig og forsvinner i løpet av 24 timer.

Rengjøre kontaktene på blekkpatronen

Hvis du bruker skriveren i støvete omgivelser, kan det samle seg skitt på de kobberfargede kontaktene, og dette kan føre til utskriftsproblemer.

Slik rengjør du kontaktene på blekkpatronen:

- Du trenger følgende for å rengjøre kontaktene:
 - Destillert vann (vann fra springen kan inneholde forurensningsstoffer som kan skade blekkpatronen).
 - Vattpinner eller annet mykt, lofritt materiale som ikke setter seg fast på blekkpatronene
- 2. Åpne blekkpatrondekselet.
- Ta ut blekkpatronen og legg den på et stykke papir med blekkdyseplaten vendt opp. Vær forsiktig slik at du ikke berører de kobberfargede kontaktene eller blekkdyseplaten med fingrene.



Forsiktig Blekkpatronene må ikke oppbevares utenfor skriveren i mer enn 30 minutter. Hvis blekkdysen utsettes for luft lengre enn dette, kan den tørke ut, noe som kan føre til utskriftsproblemer.

- Fukt en vattpinne forsiktig med destillert vann og klem overflødig vann av vattpinnen.
- 5. Tørk forsiktig av de kobberfargede kontaktene med vattpinnen.



Forsiktig Ikke ta på blekkdysen. Berøring av blekkdysen kan føre til tilstopping, sviktende blekktilførsel og dårlig elektrisk kontakt.

- 6. Gjenta trinn 4 og 5 til det ikke vises flere blekkrester eller mer støv på en ren vattpinne.
- 7. Sett blekkpatronen inn i skriveren og lukk blekkpatrondekselet.

Skrive ut en testside

Skriv ut en testside før du kontakter HPs kundestøtte. Testsiden inneholder diagnostiseringsinformasjon som du kan bruke til å løse utskriftsproblemer i samarbeid med HPs kundestøtte. Se på blekkdysemønsteret på testsiden for å kontrollere blekknivået og tilstanden til blekkpatronen. Hvis det mangler striper eller farger i mønsteret, forsøker du å rengjøre blekkpatronen. Hvis du vil ha mer informasjon, se Rengjøre blekkpatronen.

1. Ta eventuelle minnekort ut av minnekortsporene.



Forsiktig Ikke trekk ut minnekortet mens minnekortlampen blinker. Hvis du vil ha mer informasjon, se Ta ut et minnekort.

- 2. Trykk på **d** eller **b** for å vise skrivermenyen.
- 3. Velg Tools (verktøy) og trykk på OK.
- 4. Velg Print test page (skriv ut testside) og trykk på OK.
- Følg veiledningen på skriverskjermen og legg i papir, slik at skriveren kan skrive ut en testside. Bruk vanlig papir eller indekskort for ikke å sløse med fotopapir.
- 6. Trykk på OK for å starte utskriften av testsiden.

Testsiden inneholder f
ølgende informasjon:



Justere blekkpatronen

Første gang du installerer en blekkpatron i skriveren, blir den justert automatisk. Hvis fargene på utskriftene er feiljustert eller hvis justeringssiden ikke ble skrevet ut riktig da du installerte en ny blekkpatron, må du imidlertid bruke fremgangsmåten nedenfor for å justere blekkpatronen.

1. Ta eventuelle minnekort ut av minnekortsporene.



Forsiktig Ikke trekk ut minnekortet mens minnekortlampen blinker. Hvis du vil ha mer informasjon, se Ta ut et minnekort.

- 2. Trykk på deller for å vise skrivermenyen.
- 3. Velg Tools (verktøy) og trykk på OK.
- 4. Velg Align cartridge (juster blekkpatron) og trykk på OK.
- 5. Det vises en melding på skriverskjermen som minner deg på å legge i vanlig papir. Legg i papir slik at skriveren kan skrive ut en kalibreringsside. Bruk vanlig papir eller indekskort for ikke å sløse med fotopapir.
- 6. Trykk på **OK** for å starte justeringen av blekkpatronen.
 Når justeringen er ferdig, blir det skrevet ut en justeringsside for å bekrefte at justeringen var vellykket.



- Hakene bekrefter at blekkpatronen er riktig installert og fungerer som den skal
- Hvis det står en X til venstre for noen av stolpene, må blekkpatronen justeres på nytt. Hvis X-en fortsatt vises, må blekkpatronen byttes.

Oppbevare skriveren og blekkpatronene

Beskytt skriveren og blekkpatronene ved å oppbevare dem riktig når de ikke er i bruk.

Oppbevare skriveren

Skriveren er bygd for å tåle kortere eller lengre perioder uten aktivitet.

- Lukk dekslene til inn- og utskuffen når skriveren ikke brukes.
- Oppbevar skriveren innendørs, borte fra direkte sollys og på et sted uten ekstreme temperaturer.
- Hvis skriveren og blekkpatronen ikke har vært brukt på over en måned, må du rengjøre blekkpatronen før du skriver ut. Hvis du vil ha mer informasjon, se Rengjøre blekkpatronen.

Oppbevare blekkpatronene

Når du oppbevarer eller transporterer skriveren, må du alltid la den aktive blekkpatronen stå i skriveren. Skriveren lukker blekkpatronen med en beskyttelseshette hver gang den slår seg av.



Forsiktig Kontroller at skriveren slår seg helt av før du kobler fra strømledningen eller tar ut det interne batteriet. Dette gjør at skriveren oppbevarer blekkpatronen på riktig måte.

Følg disse tipsene for å vedlikeholde blekkpatroner fra HP og sørge for jevn utskriftskvalitet:

 Når du tar en blekkpatron ut av skriveren, må du oppbevare den i en blekkpatronbeskytter for å hindre at blekket tørker ut. I noen land/regioner leveres ikke blekkpatronbeskytteren sammen med skriveren, men følger med HP Gray Photo-patronen, som kan kjøpes separat. I andre land/regioner leveres beskytteren sammen med skriveren.

- Oppbevar alle ubrukte blekkpatroner i den opprinnelige, forseglede emballasjen til de skal brukes. Oppbevar blekkpatroner ved romtemperatur, 15 til 35 C (59 til 95 F).
- Ikke fjern beskyttelsestapen som dekker dysene, før du er klar til å sette inn blekkpatronen i skriveren. Hvis beskyttelsestapen er fjernet fra blekkpatronen, må du ikke forsøke å sette den på igjen. Det vil skade blekkpatronen.

Bevare kvaliteten på fotopapir

Følg retningslinjene i denne delen for å få best mulige resultater med fotopapir.

Oppbevare fotopapir

- Oppbevar fotopapiret i originalemballasjen eller i en plastpose som kan forsegles.
- Oppbevar det inpakkede fotopapiret flatt, tørt og kjølig.
- Legg ubrukt fotopapir tilbake i plastposen. Papir som blir liggende i skriveren eller oppbevares ubeskyttet, kan bøye seg.

Håndtere fotopapir

- Hold alltid fotopapir i kantene for å unngå fingeravtrykk.
- Hvis fotopapiret har bøyde kanter, legger du det tilbake i plastposen og bøyer det forsiktig i motsatt retning til papiret ligger flatt.

Transportere skriveren

Det er enkelt å transportere skriveren, og den kan brukes nesten hvor som helst. Ta den med på ferie, til familiesammenkomster og sosiale begivenheter, så kan du skrive ut foto umiddelbart og dele dem med familie og venner.

Hvis du vil gjøre det enda enklere å skrive ut mens du er på farten, kan du kjøpe følgende ekstrautstyr:

- HP Photosmart internt batteri: Få strøm til skriveren fra et oppladbart batteri, slik at du kan skrive ut hvor som helst.
- HP Photosmart DC-adapter for bil: Få strøm til skriveren fra sigarettenneren i en bil.
- HP Photosmart bæreveske for kompakte fotoskrivere: Bær med deg skriveren og skriverrekvisita i denne praktiske reisevesken.

Slik transporterer du skriveren:

- 1. Slå av skriveren.
- 2. Ta eventuelle minnekort ut av minnekortsporene.
- 3. Ta alt papir ut av inn- og utskuffen, og lukk skuffdekslene.



Merk Kontroller at skriveren slår seg helt av før du kobler fra strømledningen. Dette gjør at skriveren oppbevarer blekkpatronen på riktig måte.

4. Koble fra strømledningen.

- Hvis skriveren er koblet til en datamaskin, kobler du USB-kabelen fra datamaskinen.
- 6. Bær alltid skriveren riktig vei.



Merk Ikke ta ut blekkpatronen når du transporterer skriveren.

Husk å ta med deg følgende:

- Papir
- Strømledning
- Digitalkamera eller et minnekort som inneholder foto
- Ekstra blekkpatroner (hvis du har tenkt å ta mange foto)
- Eventuelt ekstrautstyr du skal bruke, for eksempel batteri, DC-adapter eller trådløs HP Bluetooth-skriveradapter.
- Hvis du skal koble skriveren til en datamaskin, må du ta med deg USB-kabelen og CDen med programvaren til HP Photosmart-skriveren.
- Brukerhåndboken til skriveren (boken du leser)



Merk Hvis du ikke har med deg brukerhåndboken til skriveren, må du huske å skrive ned de riktige pennenumrene for landet/regionen du skal besøke, eller kjøpe tilstrekkelig mange blekkpatroner før du reiser.

6 Problemløsing

HP Photosmart-skriveren er utviklet for å være driftssikker og lett å bruke. I denne delen finner du svar på vanlige spørsmål om bruk av skriveren og om utskrift uten datamaskin. Den inneholder informasjon om følgende emner:

- Problemer med skrivermaskinvaren
- Utskriftsproblemer.
- Problemer med utskrift via Bluetooth.
- Feilmeldinger.

Hvis du vil ha informasjon om problemløsing i forbindelse med bruk av skriverprogramvaren og utskrift fra datamaskin, se den elektroniske hjelpen til HP Photosmart-skriveren. Se Finne mer informasjon for å få informasjon om å vise den elektroniske hjelpen til skriveren.

Problemer med skrivermaskinvaren

Før du kontakter HPs kundestøtte, bør du lese denne delen for å få problemløsingstips, eller gå til den elektroniske kundestøtten på www.hp.com/support.



Merk Hvis du vil koble skriveren til en datamaskin, anbefaler HP å bruke en USB-kabel som er kortere enn 3 meter (10 fot) for å redusere støy som følge av elektromagnetiske felter.

På-lampen blinker grønt, men skriveren skriver ikke ut.

Løsning

- Hvis skriveren er på, er den opptatt med å behandle informasjon. Vent til den er ferdig.
- Hvis skriveren er slått av og ekstrautstyret HP Photosmart internt batteri er installert, blir batteriet ladet.

På-lampen blinker rødt.

Arsak Skriveren krever tilsyn. Prøv følgende løsninger:

- Se om du finner noen veiledning på skriverskjermen. Hvis du har koblet et digitalkamera til skriveren, må du følge en eventuell veiledning på kameraskjermen. Hvis skriveren er koblet til en datamaskin, må du følge en eventuell veiledning på dataskjermen.
- Slå av skriveren.
 - Hvis ekstrautstyret HP Photosmart internt batteri **ikke** er installert i skriveren, kobler du fra strømledningen til skriveren. Vent omtrent 10 sekunder og koble strømledningen til igjen. Slå på skriveren.
 - Hvis ekstrautstyret HP Photosmart internt batteri er installert i skriveren, kobler du fra strømledningen til skriveren hvis den er tilkoblet. Åpne

batteridekselet og ta ut batteriet. Vent omtrent 10 sekunder og sett batteriet inn igjen. Koble til strømledningen om ønskelig. Slå på skriveren.

På-lampen blinket gult en kort stund etter at jeg slo av skriveren.

Løsning Dette er normalt når skriveren slår seg av. Det betyr ikke at det er feil på skriveren.

På-lampen blinker gult.

Arsak Det har oppstått en skriverfeil.

Løsning

- Se om du finner noen veiledning på skriverskjermen. Hvis du har koblet et digitalkamera til skriveren, må du følge en eventuell veiledning på kameraskjermen. Hvis skriveren er koblet til en datamaskin, må du følge en eventuell veiledning på dataskjermen.
- Slå av skriveren.
 Hvis ekstrautstyret HP Photosmart internt batteri ikke er installert i skriveren, kobler du fra strømledningen til skriveren. Vent omtrent 10 sekunder og
 - koble strømledningen til igjen. Slå på skriveren. Hvis ekstrautstyret HP Photosmart internt batteri er installert i skriveren, kobler du fra strømledningen til skriveren hvis den er tilkoblet. Åpne batteridekselet og ta ut batteriet. Vent omtrent 10 sekunder og sett batteriet inn igjen. Koble til strømledningen om ønskelig. Slå på skriveren.
- Hvis På-lampen fortsatt blinker gult, går du til www.hp.com/support eller tar kontakt med HPs kundestøtte.

Knappene på kontrollpanelet reagerer ikke.

Årsak Det har oppstått en skriverfeil. Vent omtrent et minutt for å se om skriveren tilbakestilles. Prøv følgende løsninger hvis den ikke gjør det:

- Slå av skriveren.
 - Hvis ekstrautstyret HP Photosmart internt batteri **ikke** er installert i skriveren, kobler du fra strømledningen til skriveren. Vent omtrent 10 sekunder og koble strømledningen til igjen. Slå på skriveren.
 - Hvis ekstrautstyret HP Photosmart internt batteri er installert i skriveren, kobler du fra strømledningen til skriveren hvis den er tilkoblet. Åpne batteridekselet og ta ut batteriet. Vent omtrent 10 sekunder og sett batteriet inn igjen. Koble til strømledningen om ønskelig. Slå på skriveren.
- Hvis skriveren ikke tilbakestilles og knappene på kontrollpanelet fortsatt ikke reagerer, går du til www.hp.com/support eller tar kontakt med HPs kundestøtte.

Skriveren finner ikke og viser ikke fotoene på minnekortet.

Løsning

- Slå av skriveren.
 - Hvis ekstrautstyret HP Photosmart internt batteri **ikke** er installert i skriveren, kobler du fra strømledningen til skriveren. Vent omtrent 10 sekunder og koble strømledningen til igjen. Slå på skriveren.
 - Hvis ekstrautstyret HP Photosmart internt batteri er installert i skriveren, kobler du fra strømledningen til skriveren hvis den er tilkoblet. Åpne batteridekselet og ta ut batteriet. Vent omtrent 10 sekunder og sett batteriet inn igjen. Koble til strømledningen om ønskelig. Slå på skriveren.
- Minnekortet kan inneholde filtyper som skriveren ikke kan lese direkte fra minnekortet.
 - Lagre fotoene på datamaskinen og skriv dem ut derfra. Hvis du vil ha mer informasjon, se dokumentasjonen til kameraet og den elektroniske hjelpen til HP Photosmart-skriveren.
 - Neste gang du tar foto, stiller du inn digitalkameraet slik at de lagres i et filformat som skriveren kan lese direkte fra minnekortet. Se Skriverspesifikasjoner for å få en oversikt over filformater som støttes. Se dokumentasjonen som fulgte med kameraet, for veiledning om å stille inn digitalkameraet for å lagre foto i bestemte filformater.

Skriveren er koblet til, men vil ikke slå seg på.

Løsning

- Skriveren kan ha trukket for mye strøm.
 - Hvis ekstrautstyret HP Photosmart internt batteri **ikke** er installert i skriveren, kobler du fra strømledningen til skriveren. Vent omtrent 10 sekunder og koble strømledningen til igjen. Slå på skriveren.
 - Hvis ekstrautstyret HP Photosmart internt batteri er installert i skriveren, kobler du fra strømledningen til skriveren hvis den er tilkoblet. Åpne batteridekselet og ta ut batteriet. Vent omtrent 10 sekunder og sett batteriet inn igjen. Koble til strømledningen om ønskelig. Slå på skriveren.
- Skriveren kan være koblet til en strømlist som er slått av. Slå på strømlisten og deretter skriveren.

Ekstrautstyret HP Photosmart internt batteri er installert i skriveren, men skriveren vil ikke slå seg på med batteristrøm.

- Batteriet må kanskje lades. Koble til skriverens strømledning for å lade batteriet. På-lampen blinker grønt for å vise at batteriet blir ladet.
- Hvis batteriet er fulladet, kan du prøve å ta det ut og sette det inn igjen.

Ekstrautstyret HP Photosmart internt batteri er installert i skriveren, men det lar seg ikke lade.

Løsning

- Åpne batteridekselet. Ta ut batteriet og sett det inn igjen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du installerer batteriet, se dokumentasjonen som fulgte med batteriet.
- Kontroller at strømledningen er ordentlig koblet til både skriveren og strømkilden. Når skriveren er av, blinker På-lampen grønt for å vise at batteriet blir ladet.
- Slå på skriveren. Ikonet for batterilading, et lyn, blinker over batteriikonet på skriverskjermen for å vise at batteriet blir ladet.
- Det vil ta omtrent fire timer å lade opp et utladet batteri når skriveren ikke er i bruk. Hvis batteriet ikke blir ladet, må du bytte det.

Advarselen om lite strøm i ekstrautstyret HP Photosmart internt batteri vises. Jeg kobler skriveren til i bilen med ekstrautstyret HP Photosmart DC-adapter for bil, men skriveren gjenkjenner ikke den nye strømkilden.

Løsning

- Slå skriveren av før du kobler den til i bilen med adapteren.
- Koble skriveren til i bilen med HP Photosmart DC-adapter for bil.
- Slå på skriveren.

Skriveren lager lyder når jeg slår den på, eller den begynner å lage lyder etter at den har stått ubrukt en stund.

Løsning Skriveren lager lyder etter at den ikke har vært i bruk på lang tid (omtrent to uker), eller når strømforsyningen har blitt avbrutt og deretter gjenopprettet. Dette er normalt. Skriveren utfører en automatisk vedlikeholdsprosedyre for å påse at den lager utskrifter av best mulig kvalitet.

Utskriftsproblemer

Før du kontakter HPs kundestøtte, bør du lese denne delen for å få problemløsingstips, eller gå til den elektroniske kundestøtten på www.hp.com/support.

Skriveren skriver ikke ut foto uten kantlinje når jeg skriver ut fra kontrollpanelet.

Arsak Alternativet for utskrift uten kantlinje kan være slått av.

Løsning Slik slår du på utskrift uten kantlinje:

- 1. Ta eventuelle minnekort ut av minnekortsporene.
- 2. Trykk på OK på kontrollpanelet for å vise skrivermenyen.
- 3. Velg Preferences (innstillinger) og trykk på OK.
- 4. Velg Borderless (uten kantlinje) og trykk på OK.
- 5. Velg On (på) og trykk på OK.

Papiret mates ikke inn i skriveren på riktig måte.

Løsning

- Kontroller at papirbreddeskinnen står helt inntil kanten på papiret uten å bøye det.
- Det kan være for mye papir i innskuffen. Ta ut noe papir og prøv å skrive ut på nytt.
- Hvis flere ark med fotopapir klistrer seg sammen, kan du prøve å legge i ett ark om gangen.
- Hvis du bruker skriveren i et miljø med svært høy eller lav luftfuktighet, må du legge papiret så langt inn i innskuffen som det er mulig å få det, og legge i ett ark med fotopapir om gangen.
- Hvis fotopapiret er bøyd, kan du legge det i en plastpose og forsiktig bøye det i motsatt retning for å rette det ut. Hvis problemet vedvarer, må du bytte til fotopapir som ikke er bøyd. Hvis du vil ha informasjon om riktig oppbevaring og behandling av fotopapir, se Bevare kvaliteten på fotopapir.
- Papiret kan være for tynt eller for tykt. Prøv å bruke fotopapir fra HP. Hvis du vil ha mer informasjon, se Velge riktig papir.

Fotoet ble skrevet ut skjevt eller er forskjøvet.

Løsning

- Papiret er kanskje ikke lagt riktig i. Legg i papiret på nytt og pass på at det ligger rett i innskuffen og at papirbreddeskinnen står inntil kanten på papiret.
 Se Legge i papir for å få informasjon om å legge i papir.
- Blekkpatronen må kanskje justeres. Hvis du vil ha mer informasjon, se Justere blekkpatronen.

Det kom ingen utskrift ut av skriveren.

- Skriveren må kanskje ha tilsyn. Les veiledningen på skriverskjermen.
- Strømmen kan være slått av eller det kan være dårlig kontakt. Kontroller at strømmen er på og at strømledningen er ordentlig tilkoblet. Hvis du bruker batteristrøm, må du kontrollere at batteriet er riktig installert.
- Det er kanskje ikke noe papir i innskuffen. Kontroller at det er lagt papir i innskuffen, og at det er lagt inn på riktig måte. Se Legge i papir for å få informasjon om å legge i papir.
- Papiret kan ha kjørt seg fast under utskrift. Se neste avsnitt for veiledning om å fjerne fastkjørt papir.

Papiret kjørte seg fast under utskrift.

Løsning Se om du finner noen veiledning på skriverskjermen. Prøv følgende løsninger for å fjerne fastkjørt papir:

- Hvis papiret har kommet delvis ut på fronten av skriveren, trekker du papiret forsiktig mot deg for å fjerne det.
- Hvis papiret ikke har kommet delvis ut på fronten av skriveren, må du prøve å fjerne det fra baksiden av skriveren:
 - Ta ut papiret i innskuffen og trekk innskuffen ned for å åpne den helt til vannrett stilling.
 - Trekk forsiktig i det fastkjørte papiret for å fjerne det fra baksiden av skriveren.
 - Løft opp innskuffen til den smekker på plass i riktig stilling for ilegging av papir.
- Hvis du ikke får tak i enden på det fastkjørte papiret, kan du prøve følgende:
 - Slå av skriveren.
 - Hvis ekstrautstyret HP Photosmart internt batteri ikke er installert i skriveren, kobler du fra strømledningen til skriveren. Vent omtrent 10 sekunder og koble til strømledningen igjen.
 - Hvis ekstrautstyret HP Photosmart internt batteri er installert i skriveren, kobler du fra strømledningen til skriveren hvis den er tilkoblet. Åpne batteridekselet og ta ut batteriet. Vent omtrent 10 sekunder og sett batteriet inn igjen. Koble til strømledningen om ønskelig.
 - Slå på skriveren. Skriveren kontrollerer om det er papir i papirbanen og mater automatisk ut det fastkjørte papiret.

Trykk på OK for å fortsette.



Tips Hvis papiret kjører seg fast under utskrift, kan du prøve å legge i ett ark med fotopapir om gangen. Legg papiret så langt inn i innskuffen som det går.

Det kom en blank side ut av skriveren.

Løsning

- Kontroller ikonet for blekknivå på skriverskjermen. Bytt blekkpatronen hvis den er tom. Hvis du vil ha mer informasjon, se Sette inn blekkpatroner.
- Du kan ha begynt å skrive ut og deretter avbrutt utskriften. Hvis du avbrøt
 prosessen før utskriften av fotoet startet, kan skriveren allerede ha matet inn
 papir for å klargjøre for utskrift. Neste gang du skriver ut, mater skriveren ut
 den blanke siden før den starter den nye utskriftsjobben.

Fotoet ble ikke skrevet ut med skriverens standardinnstillinger for utskrift.

Løsning Du kan ha endret utskriftsinnstillingene for det valgte fotoet. Utskriftsinnstillingene du angir for et enkeltfoto, overstyrer skriverens standardinnstillinger. Opphev alle utskriftsinnstillinger som er angitt for et

enkeltfoto, ved å oppheve merkingen av fotoet. Hvis du vil ha mer informasjon, se Velge foto som skal skrives ut.

Skriveren mater ut papir når den klargjør for utskrift.

Løsning Den automatiske papirsensoren blir kanskje forstyrret av direkte sollys. Flytt skriveren slik at den ikke står i direkte sollys.

Utskriftskvaliteten er dårlig.

Løsning

- Det kan hende at det er lite blekk i blekkpatronen. Kontroller ikonet for blekknivå på skriverskjermen og bytt blekkpatronen om nødvendig. Hvis du vil ha mer informasjon, se Sette inn blekkpatronen.
- Du kan ha valgt en innstilling med lav oppløsning på digitalkameraet da du tok fotoet. For å få bedre resultater senere bør du angi en høyere oppløsning på digitalkameraet.
- Kontroller at du bruker riktig type fotopapir til jobben. Bruk fotopapir fra HP for å få best mulig resultat. Hvis du vil ha mer informasjon, se Velge riktig papir.
- Du skriver kanskje ut på feil side av arket. Pass på å legge inn papiret med utskriftssiden opp.
- Blekkpatronen må kanskje rengjøres. Hvis du vil ha mer informasjon, se Rengjøre blekkpatronen.
- Blekkpatronen må kanskje justeres. Hvis du vil ha mer informasjon, se Justere blekkpatronen.

Fotoene jeg merket for utskrift på digitalkameraet, blir ikke skrevet ut.

Løsning På enkelte digitalkameraer kan du merke foto for utskrift både i kameraets internminne og på minnekortet. Hvis du merker foto i internminnet og deretter flytter foto fra kameraets internminne til minnekortet, blir ikke merkingen overført. Merk fotoene for utskrift etter at du har overført dem fra digitalkameraets internminne til minnekortet.

Problemer med utskrift via Bluetooth

Før du kontakter HPs kundestøtte, bør du lese denne delen for å få problemløsingstips, eller gå til den elektroniske kundestøtten på www.hp.com/support. Les også all dokumentasjon som fulgte med den trådløse HP Bluetoothskriveradapteren og enheten med trådløs Bluetooth-teknologi.

Bluetooth-enheten finner ikke skriveren.

Løsning

- Kontroller at den trådløse HP Bluetooth-skriveradapteren er koblet til kameraporten på fronten av skriveren. Lampen på adapteren blinker når adapteren er klar til å motta data.
- Bluetooth-innstillingen Visibility (synlighet) kan være stilt på Not visible (ikke synlig). Endre innstillingen til Visible to all (synlig for alle) på følgende måte:
 - Ta eventuelle minnekort ut av minnekortsporene på skriveren.



Forsiktig Ikke trekk ut minnekortet mens minnekortlampen blinker

- Trykk på OK for å vise skrivermenyen.
- Velg Bluetooth og trykk på OK.
- Velg Visibility (synlighet) og trykk på OK.
- Velg Visible to all (synlig for alle) og trykk på OK.
- Bluetooth-innstillingen Security level (sikkerhetsnivå) kan være stilt på High (høyt). Endre innstillingen til Low (lavt) på følgende måte:
 - Ta eventuelle minnekort ut av minnekortsporene på skriveren.



Forsiktig Ikke trekk ut minnekortet mens minnekortlampen blinker

- Trykk på OK for å vise skrivermenyen.
- Velg Bluetooth og trykk på OK.
- Velg Security level (sikkerhetsnivå) og trykk på OK.
- Velg Low (lavt) og trykk på OK.
- Enheten med trådløs Bluetooth-teknologi bruker kanskje feil hovednøkkel (PIN) for skriveren. Kontroller at det er angitt riktig hovednøkkel for skriveren i enheten med trådløs Bluetooth-teknologi.
- Du kan være for langt fra skriveren. Flytt enheten med trådløs Bluetoothteknologi nærmere skriveren. Den anbefalte største avstanden mellom enheten med trådløs Bluetooth-teknologi og skriveren er 10 meter (30 fot).

Det kom ingen utskrift ut av skriveren.

Løsning Skriveren gjenkjenner kanskje ikke filtypen som ble sendt fra enheten med trådløs Bluetooth-teknologi. Se Skriverspesifikasjoner for å få en oversikt over filformater som støttes av skriveren.

Utskriftskvaliteten er dårlig.

Løsning Fotoet du skrev ut, kan ha lav oppløsning. For å få bedre resultater senere bør du angi en høyere oppløsning på digitalkameraet. Vær oppmerksom på at foto som tas med kameraer med VGA-oppløsning, for eksempel slike som finnes i trådløse telefoner, ikke nødvendigvis har tilstrekkelig oppløsning til å gi utskrifter av høy kvalitet.

Fotoet ble skrevet ut med kantlinje.

Løsning Utskriftsprogrammet som er installert på enheten med trådløs Bluetooth-teknologi, støtter kanskje ikke utskrift uten kantlinje. Kontakt forhandleren av enheten eller gå til deres nettsted for kundestøtte for å få tak i de siste oppdateringene til utskriftsprogrammet.

Feilmeldinger

Før du kontakter HPs kundestøtte, bør du lese denne delen for å få problemløsingstips, eller gå til den elektroniske kundestøtten på www.hp.com/support. Feilmeldingene nedenfor kan bli vist på skriverskjermen. Følg veiledningen for å løse problemet.

Feilmelding: Paper jam. Clear jam then press OK. (Patronholderen står fast. Fjern hindringen og trykk OK.)

Løsning Prøv følgende for å fjerne fastkjørt papir:

- Hvis papiret har kommet delvis ut på fronten av skriveren, trekker du papiret forsiktig mot deg for å fjerne det.
- Hvis papiret ikke har kommet delvis ut på fronten av skriveren, må du prøve å fjerne det fra baksiden av skriveren:
 - Ta ut papiret i innskuffen og trekk innskuffen ned for å åpne den helt til vannrett stilling.
 - Trekk forsiktig i det fastkjørte papiret for å fjerne det fra baksiden av skriveren.
 - Løft opp innskuffen til den smekker på plass i riktig stilling for ilegging av papir.
- Hvis du ikke får tak i enden på det fastkjørte papiret, kan du prøve følgende:
 - Slå av skriveren.
 - Hvis ekstrautstyret HP Photosmart internt batteri ikke er installert i skriveren, kobler du fra strømledningen til skriveren. Vent omtrent 10 sekunder og koble til strømledningen igjen.
 - Hvis ekstrautstyret HP Photosmart internt batteri er installert i skriveren, kobler du fra strømledningen til skriveren hvis den er tilkoblet. Åpne batteridekselet og ta ut batteriet. Vent omtrent 10 sekunder og sett batteriet inn igjen. Koble til strømledningen om ønskelig.
 - Slå på skriveren. Skriveren kontrollerer om det er papir i papirbanen og mater automatisk ut det fastkjørte papiret.
- Trykk på OK for å fortsette.

Feilmelding: Automatic paper sensor failed. (Feil på automatisk papirsensor.)

Løsning Den automatiske papirsensoren er blokkert eller skadet. Flytt skriveren bort fra direkte sollys, trykk på OK og prøv å skrive ut på nytt. Hvis dette ikke hjelper, går du til www.hp.com/support eller tar kontakt med HPs kundestøtte.

Feilmelding: Cartridge is not compatible. Use appropriate HP cartridge. (Patronen er ikke kompatibel. Bruk riktig HP-patron.)

Løsning Bytt til en blekkpatron som er kompatibel med skriveren. Hvis du vil ha mer informasjon, se Sette inn blekkpatroner.

Feilmelding: Print cartridge cradle is stuck. Clear jam then press OK. (Patronholderen står fast. Fjern hindringen og trykk OK.)

Løsning Gjør følgende for å fjerne eventuelle hindringer i banen til blekkpatronholderen:

- 1. Åpne blekkpatrondekselet.
- 2. Fjern eventuelle hindringer i banen til blekkpatronholderen.
- 3. Lukk blekkpatrondekselet og trykk på OK for å fortsette.

Feilmelding: Cartridge service station is stuck. (Patronservicestasjonen står fast.)

Løsning Servicestasjonen til blekkpatronen er den delen under blekkpatronholderen som tørker av og lukker blekkpatronen for oppbevaring. Gjør følgende for å fjerne hindringen som blokkerer servicestasjonen til blekkpatronen:

- 1. Åpne blekkpatrondekselet.
- Skyv blekkpatronen og blekkpatronholderen forsiktig mot venstre for å få tilgang til patronservicestasjonen.
- 3. Fjern eventuelle hindringer.
- 4. Lukk blekkpatrondekselet og trykk på OK for å fortsette.

Feilmelding: Photo is corrupted (Foto er ødelagt)

Årsak Det ble enten satt inn et minnekort eller koblet en USB-enhet til kameraporten på fronten mens skriveren holdt på å skrive ut fra et minnekort.

Løsning Sett inn bare ett minnekort om gangen. Ikke sett inn en USB-enhet mens skriveren skriver ut fra et minnekort. Fotoet er ikke ødelagt.

Årsak Det angitte fotoet på minnekortet som er satt inn, er ødelagt.

Løsning Velg og skriv ut et annet foto, eller sett inn et annet minnekort.

Feilmelding: Card access error. See user manual. (Korttilgangsfeil. Se brukerhåndboken.)

Årsak En korttilgangsfeil kan indikere at et xD-minnekort er skrivebeskyttet. xD-minnekort har en spesiell beskyttelsesfunksjon for å påse at bildene dine oppbevares trygt.



Merk I denne tilstanden kan du likevel bruke skriveren til å skrive ut og lagre foto fra xD-kortet på et trygt sted, for eksempel på datamaskinens harddisk.

- Sett xD-minnekortet inn i kameraet igjen, og slå på kameraet. I de fleste tilfeller gjør kameraet automatisk de nødvendige endringene.
- Formater xD-minnekortet på nytt. Se dokumentasjonen som fulgte med kameraet for veiledning om å formatere minnekortet på nytt. Vær oppmerksom på at denne prosessen sletter bildene som er lagret på minnekortet. Hvis du vil lagre disse bildene, overfører du dem til datamaskinen før du formaterer minnekortet på nytt. Når du har formatert minnekortet, kan du overføre disse bildene tilbake til minnekortet ved hjelp av datamaskinen.

7 Spesifikasjoner

I denne delen beskrives systemkravene for å installere HP Photosmartskriverprogramvaren, samt utvalgte skriverspesifikasjoner.

Systemkrav

Komponent	Minstekrav for Windows- PC	Minstekrav for Macintosh
Operativsystem	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home eller XP Professional	Mac® OS X 10.2.3 til og med 10.3.x
Prosessor	Intel® Pentium® II (eller tilsvarende) eller høyere	G3 eller høyere
Minne	64 MB (128 MB anbefales)	Mac OS 10.2.3 til og med 10.3.x: 128 MB
Ledig diskplass	500 MB	500 MB
Skjerm	800 x 600, 16-biters eller høyere	800 x 600, 16-biters eller høyere
CD-ROM-stasjon	4x	4x
Tilkobling	USB 2.0 Full-speed: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home og XP Professional PictBridge: kobles til fremre kameraport Bluetooth: via ekstrautstyret trådløs HP Bluetooth- skriveradapter (kun Windows XP)	USB 2.0 Full-speed: Mac OS X 10.2.3 til og med 10.3.1 PictBridge: kobles til fremre kameraport
Nettleser	Microsoft Internet Explorer 5.5 eller nyere	_

Skriverspesifikasjoner

Kategori	Spesifikasjoner
Tilkobling	USB 2.0 Full-speed: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home og XP Professional; Mac OS X 10.2.3 til og med 10.3.x PictBridge: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home og XP Professional; Mac OS X 10.2.3 til og med 10.3.x Bluetooth: Microsoft Windows XP Home og XP Professional
Bildefilformater	JPEG Baseline TIFF 24-biters RGB ukomprimert, innfelt TIFF 24-biters YCbCr ukomprimert, innfelt TIFF 24-biters RGB-pakkebiter innfelt TIFF 8-biters grå ukomprimert/pakkebiter TIFF 8-biters palettfarger, ukomprimert/pakkebiter TIFF 1-bits ukomprimert/pakkebiter/1D Huffman
Marger	Utskrift uten kantlinje: Topp 0,0 mm (0,0 tommer), bunn 12,5 mm (0,50 tommer), venstre/høyre 0,0 mm (0,0 tommer) Utskrift med kantlinje: Topp 3 mm (0,12 tommer), bunn 12,5 mm (0,50 tommer), venstre/høyre 3 mm (0,12 tommer)
Størrelse på utskriftsmateriale	Fotopapir 10 x 15 cm (4 x 6 tommer) Fotopapir med flik 10 x 15 cm med 1,25 cm flik (4 x 6 tommer med 0,5-tommers flik) Avery C6611 og C6612 fotopapir for klistremerker 10 x 15 cm (4 x 6 tommer), 16 rektangulære eller ovale klistremerker per side Panoramafotopapir (for ferdig sammensatte bilder) 102 x 305 mm (4 x 12 tommer) Indekskort 10 x 15 cm (4 x 6 tommer) Hagaki-kort 100 x 148 mm (3,9 x 5,8 tommer) A6-kort 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 tommer) Kort i L-størrelse 90 x 127 mm (3,5 x 5 tommer) Kort i L-størrelse med flik 90 x 127 mm med 12,5 mm flik (3,5 x 5 tommer med 0,5-tommers flik)
Typer utskriftsmateriale	Fotopapir Kort: indeks, Hagaki, A6 og L-størrelse Avery C6611 og C6612 fotopapir for klistremerker

ioris.)	
Kategori	Spesifikasjoner
Minnekort	CompactFlash Type I og II MultiMediaCard Secure Digital SmartMedia Memory Stick xD-Picture Card
Filformater som støttes av minnekort	Utskrift: Alle bilde- og videofilformater som støttes Lagring: Alle filformater
Miljøspesifikasjoner	Maks. for drift: 5 til 40 °C (41 til 104 °F), 5 til 90% relativ luftfuktighet Anbefalt for drift: 15 til 35 °C (59 til 95 °F), 20 til 80% relativ luftfuktighet
Papirskuff	En 10 x 15 cm (4 x 6 tommer) fotopapirskuff
Papirskuffkapasitet	20 ark, maksimal tykkelse 292 μm (11,5 millitommer) per ark
Strømforbruk	Utskrift: 12,3 W Hvilemodus: 6,29 W Av: 4,65 W Internasjonalt Utskrift: 11,4 W Hvilemodus: 5,67 W Av: 4,08 W
Blekkpatron	Tri-color (7 ml) Tri-color (14 ml) Gray Photo Merk Blekkpatronnumrene du kan bruke sammen med skriveren, står på baksiden av den trykte brukerhåndboken, HP Photosmart 330 series User's Guide. Hvis du allerede har brukt skriveren flere ganger, kan du finne blekkpatronnumrene i skriverprogramvaren. Hvis du vil ha mer informasjon, se Sette inn blekkpatroner.
Støtte for USB 2.0 Full-speed	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home og XP Professional Mac OS X 10.2.3 til og med 10.3.x HP anbefaler at USB-kabelen er kortere enn 3 meter (10 fot)

(forts.)

Kategori	Spesifikasjoner
Videofilformater	Motion JPEG AVI Motion JPEG Quicktime MPEG-1
Strømforsyningsmodell	HP-delenr. 0957–2121 (Nord-Amerika), 100-240 V vs (± 10%) 50/60 Hz (±3 Hz)
	HP-delenr. 0957–2120 (resten av verden), 100-240 V vs (± 10%) 50/60 Hz (± 3 Hz)

8 HPs kundestøtte



Merk Navnet på HPs kundestøttetjenester kan variere i landene/regionene.

Følg denne fremgangsmåten hvis du har et problem:

- 1. Slå opp i dokumentasjonen som fulgte med skriveren.
 - Installeringsveiledning: HP Photosmart 330 series-skriveren leveres med en installeringsveiledning som forklarer hvordan skriveren installeres og hvordan du installerer skriverprogramvaren.
 - Brukerhåndbok: HP Photosmart 330 series Brukerhåndbok er boken du leser nå. Denne boken beskriver skriverens grunnleggende funksjoner, forklarer hvordan du bruker skriveren uten å koble den til en datamaskin, og den inneholder informasjon om løsing av maskinvareproblemer.
 - Hjelp til HP Photosmart-skriveren: Den elektroniske hjelpen til HP Photosmart-skriveren beskriver hvordan du bruker skriveren sammen med en datamaskin, og inneholder informasjon om løsing av programvareproblemer.
- 2. Hvis du ikke klarer å løse problemet ved hjelp av informasjonen i dokumentasjonen, går du til www.hp.com/support. Der kan du gjøre følgende:
 - Få tilgang til kundestøttesider på Internett
 - Sende en e-postmelding til HP for å få svar på spørsmål
 - Kommunisere med en HP-representant via Internett-chatting
 - Se etter programvareoppdateringer

Støttealternativer og tilgjengelighet varierer etter produkt, land/region og språk.

- Kontakt din lokale forhandler. Hvis skriveren har maskinvarefeil, vil du bli bedt om å ta med deg skriveren til forhandleren hvor du kjøpte den. Service er kostnadsfritt i skriverens begrensede garantiperiode. Etter garantiperioden vil du få opplyst en servicepris.
- 4. Hvis du ikke klarer å løse problemet ved hjelp av den elektroniske hjelpen til skriveren eller HPs nettsteder, kan du ringe HPs kundestøtte på nummeret for ditt land eller din region. Du finner en oversikt over telefonnumre for land og regioner på innsiden av omslaget til denne håndboken.

HPs kundestøtte per telefon

Mens garantien for skriveren gjelder, kan du få kostnadsfri telefonstøtte. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se HPs garanti eller gå til www.hp.com/support for å kontrollere hvor lenge du får kostnadsfri kundestøtte.

Etter perioden med kostnadsfri telefonstøtte kan du få hjelp fra HP mot å betale kostnadene. Kontakt HP-forhandleren eller ring kundestøttenummeret for ditt land eller din region hvis du vil vite mer om kundestøttealternativene.

Hvis du vil ha kundestøtte fra HP per telefon, ringer du det lokale kundestøttenummeret. Vanlige telefontakster gjelder.

Nord-Amerika: Ring 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836). Telefonstøtte i USA er tilgjengelig både på engelsk og spansk 24 timer i døgnet, sju dager i uken

(tidspunktene for kundestøtte kan endres uten forvarsel). Denne tjenesten er kostnadsfri i garantiperioden. Utenom garantiperioden kan du bli avkrevd en avgift.

Vest-Europa: Kunder i Østerrike, Belgia, Danmark, Spania, Frankrike, Tyskland, Irland, Italia, Nederland, Norge, Portugal, Finland, Sverige, Sveits og Storbritannia må gå til www.hp.com/support for å finne telefonstøttenummeret for sitt land eller sin region.

Andre land/regioner: Se oversikten over støttetelefonnumre på innsiden av omslaget til denne håndboken.

Ringe kundestøtte

Ring HPs kundestøtte mens du er i nærheten av datamaskinen og skriveren. Ha følgende informasjon tilgjengelig:

- Skriverens modellnummer (står foran på skriveren).
- Skriverens serienummer (står på undersiden av skriveren).
- Operativsystemet på datamaskinen.
- Skriverdriverens versjon:
 - Windows-PC: Hvis du vil se versjonen for skriverdriveren, høyreklikker du på minnekortikonet på Windows-oppgavelinjen og velger Om.
 - Macintosh: Bruk dialogboksen Skriv ut for å se hvilken versjon skriverdriveren har.
- Meldinger som vises på skriverskjermen eller dataskjermen.
- Svar på følgende spørsmål:
 - Har situasjonen du ringer om, oppstått før? Kan du fremprovosere situasjonen igjen?
 - Installerte du ny maskinvare eller programvare på datamaskinen omtrent samtidig som situasjonen oppstod?

Retur til HPs reparasjonsservice (bare Nord-Amerika)

HP vil ordne med henting av produktet og levering til et HP Central Repair Center. Vi betaler for ekspedisjon og frakt frem og tilbake. Denne tjenesten er kostnadsfri i maskinvarens garantiperiode. Denne tjenesten er bare tilgjengelig i Nord-Amerika.

Andre garantimuligheter

Utvidete garantiordninger er tilgjengelig for skriveren mot tilleggsbetaling. Gå til www.hp.com/support, velg land/region og språk, og utforsk service- og garantisidene for å få informasjon om utvidete garantiordninger.

A

Installere programvaren

Skriveren leveres med programvare som du kan installere på en datamaskin.

Når du har brukt installeringsveiledningen som fulgte med i esken til skriveren, til å sette opp skriveren, følger du veiledningen i denne delen for å installere programvaren.

Windows-brukere Macintosh-brukere Viktig: Ikke koble til USB-kabelen før du blir Viktig: Ikke koble til USB-kabelen før du blir bedt om det. bedt om det. Sett inn HP Photosmart CD-platen i Merk Under programvareinstalleringen vil datamaskinens CD-ROM-stasjon. du bli bedt om å velge mellom forskjellige 2. Dobbeltklikk på ikonet HP Photosmart installeringsalternativer. Se den neste tabellen for å få vite hvilken programvare og 3. Dobbeltklikk på ikonet HP Photosmart hvilke funksjoner som følger med hvert Install (installer ...). Følg veiledningen alternativ. på skjermen for å installere skriverprogramvaren. Sett inn HP Photosmart CD-platen i Når du blir bedt om det, kobler du den datamaskinens CD-ROM-stasjon. Hvis ene enden av USB-kabelen til USBinstalleringsveiviseren ikke vises, må du porten på baksiden av skriveren, og den finne frem til Setup.exe-filen på CDandre enden til USB-porten på ROM-stasjonen og dobbeltklikke på den. datamaskinen. Vent mens filene lastes inn. Det kan ta 5. Velg skriveren i dialogboksen Skriv ut. flere minutter 2. Klikk på Neste og følg veiledningen på Hvis skriveren ikke vises på listen, klikker du på Rediger skriverliste for å skiermen. legge den til. 3. Når du blir bedt om det, kobler du den ene enden av USB-kabelen til USBporten på baksiden av skriveren, og den andre enden til USB-porten på datamaskinen.



Merk Ulike installeringsalternativer for programvaren er tilgjengelig i ulike land/regioner. Bare to av disse alternativene er tilgjengelig for deg: enten Full og Express (ekspress) eller Typical (typisk) og Minimum.

Windows-brukere: Velg et av disse installeringsalternativene

Følg veiledningen på skjermen helt til installeringen er fullført og datamaskinen

startes på nytt.

Installeringsalternativ	Inkluderte funksjoner
Full	Dette alternativet er nedtonet hvis datamaskinen ikke oppfyller minimumskravene til systemet. Det installerer programvare for drift av skriveren, HP Solution Center og HP Image Zone, en

<u> </u>	av disse installeringsalternativene (forts.) brukervennlig programvare som gir deg alt du trenger for å ha
	det moro med foto:
	 Vise — Vis foto i flere størrelser og på flere måter. Du kan enkelt organisere og administrere fotoene. Redigere — Beskjær foto og fiks foto med røde øyne. Du kan automatisk korrigere og forbedre foto i ulike størrelser og med flere oppsett. Skrive ut — Skriv ut foto i ulike størrelser og med flere oppsett. Lage — Lag albumsider, kort, kalendere, panoramabilder, CD-etiketter og så videre på en enkel måte. Dele — Send foto til familie og venner uten store vedlegg med HP Instant Share, en bedre måte å sende e-post på. Sikkerhetskopiere — Ta sikkerhetskopier av foto for å oppbevare og lagre dem.
Express (ekspress)	Dette alternativet installerer programvare for drift av skriveren, HP Solution Center og HP Image Zone Express, en brukervennlig programvare som gir deg grunnleggende redigerings- og utskriftsmuligheter for foto:
	 Vise — Vis foto i flere størrelser og på flere måter. Du kan enkelt organisere og administrere fotoene. Redigere — Beskjær foto og fiks foto med røde øyne. Du kan automatisk korrigere og forbedre foto for å gjøre dem perfekte. Skrive ut — Skriv ut foto i ulike størrelser og med flere oppsett. Dele — Send foto til familie og venner uten store vedlegg med HP Instant Share, en bedre måte å sende e-post på.
Typical (typisk)	Dette alternativet installerer programvare for drift av skriveren, HP Dirigent og HP Image Zone, en brukervennlig programvare som gir deg alt du trenger for å ha det moro med foto:
	 Vise — Vis foto i flere størrelser og på flere måter. Du kan enkelt organisere og administrere fotoene. Redigere — Beskjær foto og fiks foto med røde øyne. Du kan automatisk korrigere og forbedre foto i ulike størrelser og med flere oppsett. Skrive ut — Skriv ut foto i ulike størrelser og med flere oppsett. Lage — Lag albumsider, kort, kalendere, panoramabilder, CD-etiketter og så videre på en enkel måte. Dele — Send foto til familie og venner uten store vedlegg med HP Instant Share, en bedre måte å sende e-post på. Sikkerhetskopiere — Ta sikkerhetskopier av foto for å oppbevare og lagre dem.
Minimum	Dette alternativet installerer programvare for drift av skriveren og HP Dirigent. Velg dette alternativet bare hvis du har svært begrenset med plass på harddisken.

Begrenset garanti for HP-skriver

HP-produkt	Varighet av begrenset garanti
Programvare	90 dager
Blekkpatroner	Til HP-blekkpatronen er oppbrukt eller utløpsdatoen for garantien som står på blekkpatronen, er nådd. Denne garantien dekker ikke blekkprodukter fra HP som er etterfylt, ombygd, brukt på feil mate eller klusset med.
Tilbehør	1 år
Eksterne skriverenheter (se detaljer nedenfor)	1 år

A. Omfang av begrenset garanti

- Hewlett-Packard (HP) garanterer overfor sluttbrukeren/kunden at HP-produktene som er angitt ovenfor, er uten mangler i materiale og utførelse i den perioden som er spesifisert ovenfor. Denne perioden begynner den dagen kunden kiøner produktet.
- HPs begrensede garanti for programvare gjelder bare for feil ved utførelse av programinstruksjonene. HP garanterer ikke at produktet vil fungere uavbrutt og feilfritt.
- 3. HPs begrensede garanti dekker bare mangler som oppstår som resultat av normal bruk av produktet, og dekker ikke noen andre problemer, inkludert de som måtte oppstå på grunn av følgende:
 - a. Feilaktig vedlikehold eller modifisering.
 - b. Programvare, utskriftsmateriale, deler eller rekvisita som ikke fulgte med, eller som ikke støttes av HP.
 - c. Bruk utenfor produktets spesifikasjoner.
 - d. Uautorisert endring eller feilbruk.
- 4. For HP-skriverenheter har ikke bruken av en blekkpatron som ikke er produsert av HP eller som er påfylt, noen innvirkning på garantien til kunden eller eventuelle kontrakter for støtte som kunden har med HP. Hvis skriverfeil eller -skade imidlertid skyldes bruk av en blekkpatron som ikke er fra HP, eller en etterfylt blekkpatron, vil HP belaste kunden med standard arbeidstid og materialer for å yte service på skriveren for den bestemte feilen eller skaden.
- Hvis HP i løpet av gjeldende garantiperiode mottar melding om mangel i et hvilket som helst produkt som dekkes av HPs garanti, vil HP etter eget skjønn enten reparere eller erstatte det mangelfulle produktet.
- Hvis HP ikke kan reparere eller erstatte, uansett grunn, et mangelfullt produkt som er dekket av HPs garanti, vil HP, innen rimelig tid etter å ha mottatt meldingen om mangelen, refundere kjøpsprisen for produktet.
- 7. HP er ikke forpliktet til å reparere, erstatte eller refundere noe før kunden har returnert det defekte produktet til HP.
- 8. Eventuelle erstatningsprodukter kan være enten nye eller som nye, forutsatt at funksjonaliteten er minst like god som for produktet det erstatter.
- HP-produkter kan inneholde ombygde deler, komponenter eller materiale som er like bra som nytt med hensyn til vtelse.
- 10. HPs erklæring om begrenset garanti er gyldig i alle land/regioner der HP-produktet som dekkes, er distribuert av HP. Kontrakter for utvidet garantiservice, for eksempel service på stedet, er tilgjengelig fra alle HP-autoriserte servicekontorer i landene/regionene der produktet distribueres av HP eller av en autorisert importør.

B. Garantibegrensninger

I DEN GRAD DET ER TILLATT UNDER LOKAL LOVGIVNING GIR VERKEN HP ELLER DERES TREDJEPARTSIEVERANDØRER NOEN SOM HELST ANNEN GARANTI ELLER BETINGELSE, VERKEN UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÄTTE GARANTIER ELLER BETINGELSER OM SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET ELLER EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL.

C. Ansvarsbegrensning

- 1. I den utstrekning det er tillatt under lokal lovgivning, er rettsmidlene i denne garantierklæringen kundens eneste og eksklusive rettsmidler.
- 2. I DEN GRAD DET ER TILLATT UNDER LOKAL LOVGIVNING, MED UNNTAK AV DE FORPLIKTELSER SOM ER SPESIELT FREMSATT I DENNE GARANTIERKLÆRINGEN, SKAL IKKE HP ELLER DERES TREDJEPARTSLEVERANDØRER UNDER NOEN OMSTENDIGHET VÆRE ANSVARLIGE FOR DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELLE ELLER TILFELDIGE SKADER, ELLER FØLGESKADER, VERKEN BASERT PÅ KONTRAKT, SIVILT SØKSMÅL, ELLER NOEN ANNEN JURIDISK TEORI, UANSETT OM DE ER UNDERRETTET OM SLIKE SKADER.

D. Lokal lovgivning

- Denne garantierklæringen gir kunden visse lovbestemte rettigheter. Kunden kan også ha andre rettigheter som kan variere fra stat til stat i USA, fra provins til provins i Canada og fra land/region til land/region andre steder i verden.
- 2. I den grad denne garantierklæringen ikke er i overensstemmelse med lokal lovgivning skal den regnes for å være modifisert, slik at den samsvarer med lokal lovgivning. I henhold til lokal lovgivning gjelder muligens ikke visse fraskrivelser og begrensninger av denne garantierklæringen for kunden. Noen av USAs delstater og andre myndigheter utenfor USA (inkludert provinser i Canada) kan for eksempel
 - a. utelukke fraskrivelsene og begrensningene i denne garantierklæringen som begrenser de lovbestemte rettighetene til en kunde (for eksempel Storbritannia),
 - b. på annen måte begrense leverandørers evne til å håndheve slike fraskrivelser eller begrensninger, eller
 - c. gi kunden andre garantirettigheter, spesifisere varigheten på underforståtte garantier som leverandøren ikke kan unndra seg, eller tillate begrensninger av varigheten på underforståtte garantier.
- GARANTIVILKÅRENE I DENNE ERKLÆRINGEN, MED UNNTAK AV DET SOM ER TILLATT VED LOV, VERKEN EKSKLUDERER, BEGRENSER ELLER ENDRER, MEN KOMMER I TILLEGG TIL, DE OBLIGATORISKE LOVBESTEMTE RETTIGHETENE SOM GJELDER FOR SALGET AV HP-PRODUKTENE TIL SLIKE KUNDER.

Stikkordregister

В	F	utskrift 27
batterier	fastkjørt papir 44	
ladeindikator 6	feilmeldinger 47	L.
modell 8	filformater, støttede 17, 52	lagre foto på datamaskin 31
biladapter 8, 37	foto	legge i papir 14
blekknivå, kontrollere 6, 15, 34	bedre kvalitet 26	loggo i papii
blekkpatroner	blekkpatroner, velge 15	М
blekknivå, kontrollere 15	e-post 32	Memory Sticks 17
bytte 15	indeks 22	meny, skriver 8
justere 35	lagre på datamaskin 31	Microdrive 17
oppbevare 16, 36	skrive ut 26	
rengjøre 33	støttede filformater 17	miniatyrer, skrive ut 22 minnekort
rengjøre kontakter 34	velge for utskrift 22	sette inn 17
sette inn 15	vise 22	skrive ut fra 27
teste 34	fotoklistremerker 25	ta ut 19
velge 15	TOTORIIOTI CITICINOI 20	
Bluetooth	G	typer som støttes 17 MPEG-1-filformat 17
koble til skriver 31		MultiMediaCard 17
problemløsing 45	garanti 59	MulliMediaCard 17
trådløs skriveradapter 8	н	
bytte blekkpatroner 15		0
bæreveske	hjelp. se problemløsing	oppbevare
modell 8	hjelp, elektronisk 3	blekkpatroner 16, 36
transportere skriver 37	HP Instant Share 31, 32	fotopapir 37
transportere skriver or	HP iPod	skriver 36
С	skrive ut foto fra 28	oppsett, velge 26
CompactFlash 17	HP-kameraer med direkteutskrift 27	5
Compacti lasii 17		P
D		panoramamodus 24
	HP Vivera-blekk 14	papir
datamaskin	4	bevare 37
installere programvare 57 koble til skriver 31	J	kjøpe og velge 13
	JPEG-filformater 17	legge i 14
skrive ut fra 3	justere blekkpatroner 15, 35	problemløsing 43
systemkrav 51	justeringsside 35	skuffer 4
digitalkameraer. se kameraer	14	spesifikasjoner 52
dokumentasjon	K	vedlikeholde 13
elektronisk skriverhjelp 3	kameraer	patroner. se blekkpatroner
håndbøker 3	foto blir ikke skrevet ut 45	PictBridge-kameraer 27
installeringsveiledning 3	koble til skriver 31	problemløsing
dokumentasjon, skriver 3	port 4	blinkende lamper 39
_	skrive ut fra 27	Bluetooth 45
E	kvalitet	feilmeldinger 47
ekstrautstyr 7, 37	fotopapir 37	HPs kundestøtte 55
elektronisk hjelp 3	photos 26	kvalitetsproblemer 45
	problemløsing 45	papirproblemer 43
	skrive ut testside 34	programvare, installere 57

R	tilpasset lyssetting 26
rengjøre	transportere skriver 7, 37
blekkpatroner 33	
kontakter på blekkpatron	U
34	USB
skriver 33	port 4
	spesifikasjoner 52
S	tilkoblingstype 31
Secure Digital 17	
sende foto med e-post 32	V
	•
sette inn	videoklipp
blekkpatroner 15	ikon på skriverskjerm 7
minnekort 17	skrive ut bilder fra 23
skrivepatroner. se blekkpatroner	støttede filformater 17, 54
skriver	vise foto 22
deler 4	
dokumentasjon 3	X
ekstrautstyr 7, 37	xD-Picture Card 17
feilmeldinger 47	
koble til 31	
meny 8	
oppbevare 36	
rengjøre 33	
spesifikasjoner 52	
transportere 37	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
skrive ut	
flere eksemplarer 22	
flere foto 22	
foto 26	
fotoindeks 22	
fotoklistremerker 9, 25	
fra datamaskin 3	
fra kameraer 27	
fra minnekort 27	
hjelp 10	
i panoramamodus 22, 24	
miniatyrer 22	
panoramabilder 9	
passfoto 9	
testside 34	
uten datamaskin 21	
velge oppsett 26	
skuffer, papir 4	
smartfokus 26	
SmartMedia 17	
spesifikasjoner 51	
svart-hvite foto 15	
systemkrav 51	
T	
ta ut minnekort 19	
testside 34	
TIFF-filformat 17	

Regulatory notices

Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

사용자 인내분(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자화장해결정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準 に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること を目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して 使用されると受信障害を引き起こすことがあります。 取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。